



MANUAL DO UTILIZADOR

Thundercat

YZF600R

4TV-28199-P6

Bem-vindo ao mundo do motociclismo da Yamaha!

Como proprietário de um YZF600R, está a beneficiar da vasta experiência da Yamaha e da mais recente tecnologia relativa a design e fabrico de produtos de alta qualidade, as quais concederam à Yamaha uma reputação de fiabilidade.

Por favor leia atentamente este manual para que possa desfrutar de todas as vantagens da sua YZF600R. O manual do proprietário não só lhe dá instruções relativas ao funcionamento, inspecção e manutenção do seu motociclo, como também lhe indica como se proteger a si próprio e aos outros de problemas e ferimentos.

Além disso, as diversas sugestões apresentadas neste manual, ajudá-lo-ão a manter o seu motociclo nas melhores condições possíveis. Caso tenha quaisquer outras questões, não hesite em contactar o seu concessionário Yamaha.

A equipa da Yamaha deseja-lhe muitas viagens seguras e agradáveis. Por isso, nunca se esqueça de que a segurança é o factor mais importante!

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DO MANUAL

PAU00005

As informações particularmente importantes são distinguidas neste manual pelas notas seguintes:



O símbolo de alerta relativo à segurança significa: **ATENÇÃO! ESTEJA ATENTO! ESTÁ EM CAUSA A SUA SEGURANÇA!**



A não observância das instruções deste **AVISO** pode resultar em ferimentos graves ou na morte do condutor do motociclo, de uma pessoa que esteja por perto ou de uma pessoa que esteja a inspeccionar ou a reparar o motociclo.

PRECAUÇÃO:

Uma nota de **PRECAUÇÃO** indica que devem ser tomadas precauções especiais para evitar danos no motociclo.

NOTA:

Uma **NOTA** fornece informações importantes para tornar os procedimentos mais fáceis ou mais claros.

NOTA:

- Este manual deve ser considerado uma parte permanente deste motociclo e deve permanecer com este, mesmo que o motociclo seja posteriormente vendido.
- A Yamaha procura continuamente desenvolver o design e a qualidade do produto. Consequentemente, embora este manual contenha as informações mais actuais disponíveis sobre o produto na altura da impressão, poderão existir ligeiras discrepâncias entre o seu motociclo e este manual. Caso surja alguma dúvida relativamente a este manual, por favor consulte o seu concessionário Yamaha.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DO MANUAL

PW000002



POR FAVOR LEIA ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE E NA TOTALIDADE ANTES DE UTILIZAR ESTE MOTOCICLO.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DO MANUAL

PAU04229

**YZF600R
MANUAL DO UTILIZADOR
© 2001 pela Yamaha Motor Co., Ltd.
1ª edição, maio 2001
Reservados todos os direitos.
Qualquer reimpressão ou utilização não autorizada
sem o consentimento escrito da
Yamaha Motor Co., Ltd.
estão expressamente proibidas.
Impresso no Japão.**

1	DÊ PRIORIDADE À SEGURANÇA	1
2	DESCRIÇÃO	2
3	FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS	3
4	VERIFICAÇÕES PRÉVIAS À VIAGEM	4
5	UTILIZAÇÃO E QUESTÕES IMPORTANTES RELATIVAS À CONDUÇÃO	5
6	MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES	6
7	CUIDADOS E ARMAZENAGEM DO MOTOCICLO	7
8	ESPECIFICAÇÕES	8
9	INFORMAÇÕES PARA O CONSUMIDOR	9
	ÍNDICE REMISSIVO	

DÊ PRIORIDADE À SEGURANÇA 1-1

Os motocicletos são veículos fascinantes, que lhe poderão proporcionar uma sensação inigualável de poder e liberdade. No entanto, estes também impõem certos limites, os quais terá de aceitar; mesmo o melhor motociclo não ignora a lei da física.

Os cuidados e manutenção regular são essenciais para preservar o valor e as condições de funcionamento do seu motociclo. Além disso, o que é verdade para o motociclo também é verdade para o condutor: o bom desempenho depende da boa forma. A condução sob o efeito de medicação, estupefacientes e álcool está, obviamente, fora de questão. Os condutores de motocicletos—mais do que os condutores de automóveis— têm de estar sempre no seu melhor estado mental e físico. Mesmo sob a influência de uma pequena quantidade de álcool, existe uma tendência para correr riscos.


O vestuário de protecção é essencial para o utilizador do motociclo, tal como os cintos de segurança o são para os condutores e passageiros dos automóveis. Utilize sempre um fato completo para motocicletos (quer em pele quer em materiais sintéticos resistentes ao dilaceramento e com protectores), botas robustas, luvas próprias para motociclismo e um capacete de tamanho adequado. A utilização de um óptimo vestuário de protecção não deverá, contudo, encorajar a falta de cuidado. Apesar dos capacetes e fatos de cobertura total, em particular, criarem uma ilusão de segurança e protecção total, os motociclistas estarão sempre vulneráveis.

Os condutores com falta de auto-controlo crítico arriscam o excesso de velocidade e têm tendência para correr riscos. Isto é ainda mais perigoso em tempo de chuva. O bom motociclista conduz com segurança, previsibilidade e defensivamente— evitando todos os perigos, inclusive os causados por outros.

Aprecie a sua viagem!


Vista esquerda	2-1
Vista direita	2-2
Controlos e instrumentos	2-3

Vista esquerda



- | | |
|---|---------------|
| 1. Conduta de entrada de ar | (página 6-19) |
| 2. Depósito de combustível | (página 3-8) |
| 3. Anel ajustador de precarga da mola do amortecedor | (página 3-15) |
| 4. Botão ajustador da força amortecedora de recuo do amortecedor de choques | (página 3-15) |
| 5. Parafuso ajustador da força amortecedora de compressão do amortecedor de choques | (página 3-16) |
| 6. Compartimento de armazenagem | (página 3-12) |
| 7. Suporte do capacete | (página 3-12) |
| 8. Barra de manobra | |
| 9. Pedal de mudança de velocidades | (página 3-7) |
| 10. Radiador | (página 6-15) |

Vista direita




- | | |
|---|---------------|
| 11. Prendedores da correia de bagagem | (página 3-18) |
| 12. Janela de verificação do nível de líquido do travão traseiro | (página 6-28) |
| 13. Reservatório de refrigerante | (página 6-13) |
| 14. Cavilha ajustadora de precarga da mola da forquilha dianteira | (página 3-13) |
| 15. Parafuso ajustador da força amortecedora de recuo da forquilha dianteira | (página 3-14) |
| 16. Tampa do radiador | (página 6-15) |
| 17. Parafuso ajustador da força amortecedora de compressão da forquilha dianteira | (página 3-14) |
| 18. Janela de verificação do nível de óleo do motor | (página 6-10) |
| 19. Pedal do travão | (página 3-8) |
| 20. Tampa de enchimento do óleo do motor | (página 6-10) |

DESCRIÇÃO

Controlos e instrumentos


2



- | | |
|--|---------------|
| 1. Alavanca da embraiagem | (página 3-7) |
| 2. Interruptores do punho esquerdo do guiador | (página 3-5) |
| 3. Alavanca do motor de arranque (afogador) | (página 3-11) |
| 4. Módulo de velocímetro | (página 3-3) |
| 5. Taquímetro | (página 3-4) |
| 6. Indicador da temperatura do refrigerante | (página 3-5) |
| 7. Interruptores do punho direito do guiador | (página 3-6) |
| 8. Alavanca do travão | (página 3-7) |
| 9. Punho do acelerador | (página 6-20) |
| 10. Interruptor principal/bloqueio da direcção | (página 3-1) |

FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS

Interruptor principal/bloqueio da direcção	3-1	Tubo de respiração do depósito de combustível (apenas para a Alemanha)	3-10
Indicadores luminosos e luzes de advertência	3-2	Alavanca do motor de arranque (afogador)	3-11
Módulo de velocímetro	3-3	Assento	3-11
Taquímetro	3-4	Suporte do capacete	3-12
Dispositivo de auto-diagnóstico	3-4	Compartimento de armazenagem	3-12
Indicador da temperatura do refrigerante	3-5	Ajuste da forquilha dianteira	3-13
Alarme antifurto (opcional)	3-5	Ajuste do amortecedor de choques com mola	3-15
Interruptores do guiador	3-5	Correspondência dos ajustes da suspensão dianteira e traseira	3-17
Alavanca da embraiagem	3-7	Prendedores da correia de bagagem	3-18
Pedal de mudança de velocidades	3-7	Descanso lateral	3-18
Alavanca do travão	3-7	Sistema de corte do circuito de ignição	3-19
Pedal do travão	3-8		
Tampa do depósito de combustível	3-8		
Combustível	3-9		



3

PAU00029

Interruptor principal/bloqueio da direcção

O interruptor principal/bloqueio da direcção controla os sistemas de ignição e iluminação, e é utilizado para bloquear a direcção. As várias posições são descritas abaixo.

PAU00036


LIGADO (ON)

Todos os sistemas eléctricos recebem energia e o motor pode ser posto a trabalhar. A chave não pode ser retirada.

PAU00038

DESLIGADO (OFF)

Todos os sistemas eléctricos estão desligados. A chave pode ser retirada.



PAU00040

BLOQUEIO (LOCK)


A direcção está bloqueada e todos os sistemas eléctricos estão desligados. A chave pode ser retirada.

Para bloquear a direcção

1. Vire o guiador completamente para a esquerda.
2. Com a chave na posição "OFF," empurre-a para dentro e rode-a para "LOCK".
3. Retire a chave.

Para desbloquear a direcção

Empurre a chave para dentro e rode-a para "OFF".



1. Empurre.
2. Vire.

PW000016

AVISO

Nunca rode a chave para "OFF" ou "LOCK" com o motociclo em movimento, caso contrário os sistemas eléctricos serão desactivados, o que poderá resultar na perda de controlo ou num acidente. Assegure-se de que o motociclo está parado antes de rodar a chave para "OFF" ou "LOCK".

FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS

P< (Estacionamento)

A direcção está bloqueada e o farolim tra-seiro e os mínimos estão ligados, mas todos os outros sistemas eléctricos estão desligados. A chave pode ser retirada.


A direcção tem de ser bloqueada antes da chave poder ser colocada em “P<”.

PAU01590

PCA00043

PRECAUÇÃO:

Não utilize a posição de estacionamento durante um longo período de tempo, caso contrário a bateria pode descarregar.



1. Indicador luminoso de ponto morto “N”
2. Luz de advertência do nível de óleo “”
3. Luz de advertência do nível de combustível “”
4. Indicador luminoso de mudança de direcção “”
5. Indicador luminoso de máximos “”

Indicadores luminosos e luzes de advertência

Indicador luminoso de ponto morto “N”

Este indicador luminoso acende-se quando a transmissão está em ponto morto.

Luz de advertência do nível de óleo “”

Esta luz de advertência acende-se quando o nível do óleo do motor está baixo.


O circuito eléctrico da luz de advertência pode ser verificado de acordo com o procedimento seguinte.

1. Coloque o interruptor de paragem do motor em “” e rode a chave para “ON”.
2. Mude a transmissão para ponto morto ou puxe a alavanca da embraiagem.
3. Prima o interruptor de arranque. Se a luz de advertência não acender enquanto prime o interruptor de arranque, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o circuito eléctrico.

NOTA:

Mesmo que o nível do óleo seja suficiente, a luz de advertência pode tremeluzir quando conduzir num declive ou durante uma aceleração ou desaceleração súbita, o que não significa uma avaria.

FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS



1. Indicador luminoso de ponto morto “N”
2. Luz de advertência do nível de óleo “”
3. Luz de advertência do nível de combustível “”
4. Indicador luminoso de mudança de direção “”
5. Indicador luminoso de máximos “”

Luz de advertência do nível de combustível “”

PAU03509

Esta luz de advertência acende-se quando o nível de combustível desce abaixo de aproximadamente 3,1 L. Quando isto acontece, reabasteça o mais brevemente possível. O circuito eléctrico da luz de advertência pode ser verificado de acordo com o procedimento seguinte.

1. Coloque o interruptor de paragem do motor em “” e rode a chave para “ON”.
2. Mude a transmissão para ponto morto ou puxe a alavanca da embraiagem.

3. Prima o interruptor de arranque. Se a luz de advertência não se acender, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o circuito eléctrico.

NOTA:

Este modelo está equipado com um dispositivo de auto-diagnóstico para o circuito da luz de advertência do nível de combustível. (Consulte a página 3-4 para obter explicações sobre o dispositivo de auto-diagnóstico.)

PAU00057


Indicador luminoso de mudança de direcção “”

Este indicador luminoso fica intermitente quando o interruptor do sinal de mudança de direcção é accionado para a esquerda ou para a direita.

PAU00063

Indicador luminoso de máximos “”

Este indicador acende-se quando são utilizados os máximos do farol dianteiro.




1. Conta-quilómetros
2. Botão de reinício do contador de percurso
3. Contador de percurso

PAU00095

Módulo de velocímetro

O módulo de velocímetro está equipado com um velocímetro, um conta-quilómetros e um contador de percurso. O velocímetro mostra a velocidade de condução. O conta-quilómetros mostra a distância total percorrida. O contador de percurso mostra a distância percorrida desde a última colocação a zero com o botão de reinício. O contador de percurso pode ser utilizado para calcular a distância que pode ser percorrida com um depósito de combustível cheio. Esta informação permitir-lhe-á planejar futuras paragens para abastecimento de combustível.

FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS



1. Taquímetro
2. Zona vermelha do taquímetro

Taquímetro

O taquímetro eléctrico permite ao condutor controlar a velocidade do motor e mantê-la dentro da gama de potência ideal.

PRECAUÇÃO:

Não utilize o motor na zona vermelha do taquímetro.

Zona vermelha: 13.200 rpm e mais

PAU00101


PC000003

Dispositivo de auto-diagnóstico

Este modelo está equipado com um dispositivo de auto-diagnóstico para os seguintes circuitos eléctricos:

- sensor da posição do acelerador
- luz de advertência do nível de combustível

Se algum destes circuitos apresentar uma falha, o taquímetro exibirá repetidamente o código de erro seguinte:



Utilize a tabela abaixo para identificar o circuito eléctrico que apresenta a falha.

Rpm especificadas	Circuito em avaria
3.000 rpm	Sensor da posição do acelerador
8.000 rpm	Luz de advertência do nível de combustível

PAU00105

Se o taquímetro exibir um código de erro deste tipo, anote o número de rotações por minuto (rpm) específico do circuito e, de seguida, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o motociclo.


PC000004

PRECAUÇÃO:

Quando o taquímetro exibe um código de erro, o motociclo deverá ser verificado logo que possível de modo a evitar danos no motor.

FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS

3



1. Indicador da temperatura do refrigerante
2. Zona vermelha do indicador da temperatura do refrigerante

PAU01652

Indicador da temperatura do refrigerante

Com a chave na posição “ON”, o indicador da temperatura do refrigerante indica a temperatura do líquido refrigerante. A temperatura do líquido refrigerante varia consoante as alterações climatéricas e a carga do motor. Se a agulha atingir ou entrar na zona vermelha, pare o motociclo e deixe o motor arrefecer. (Consulte a página 6-45 para obter mais instruções.)

PC000002


PRECAUÇÃO:

Não utilize o motor se estiver demasiado quente.

PAU00109

Alarme antifurto (opcional)

Um concessionário Yamaha poderá equipar este motociclo com um alarme antifurto opcional. Contacte um concessionário Yamaha para obter mais informações.



1. Interruptor de ultrapassagem “PASS”
2. Interruptor de farol alto/baixo “ \equiv / \equiv ”
3. Interruptor do sinal de mudança de direção “ \leftarrow / \rightarrow ”
4. Interruptor da buzina “ \hookrightarrow ”

PAU00118

Interruptores do guidador

PAU00120

Interruptor de ultrapassagem “PASS”

Prima este interruptor para acender e apagar o farol dianteiro.

PAU03888

Interruptor de farol alto/baixo “ \equiv / \equiv ”
Regule este interruptor para “ \equiv ” para acender os máximos e para “ \equiv ” para acender os médios.

FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS

Interruptor do sinal de mudança de direcção “↔/↔”


PAU03889

Para sinalizar uma mudança de direcção para a direita, empurre este interruptor para “↔”. Para sinalizar uma mudança de direcção para a esquerda, empurre este interruptor para “↔”. Assim que libertado, o interruptor volta para a posição central. Para desligar o sinal de mudança de direcção, prima o interruptor depois deste ter voltado para a posição central.

Interruptor da buzina “📢”

PAU00129

Prima este interruptor para buzinar.



1. Interruptor de paragem do motor “○/⊗”
2. Interruptor das luzes “☀/☾/☾/●”
3. Interruptor de arranque “📢”

Interruptor de paragem do motor “○/⊗”

PAU03890

Coloque este interruptor em “○” antes de colocar o motor em funcionamento. Coloque este interruptor em “⊗” para desligar o motor em caso de emergência, tal como quando o motociclo se vira ou o cabo do acelerador fica preso.

Interruptor das luzes “☀/☾/☾/●”

PAU03896

Coloque este interruptor em “☾/☾” para ligar os mínimos, a iluminação do contador e o farolim traseiro. Coloque o interruptor em “☀” para ligar também o farol dianteiro. Coloque o interruptor em “●” para desligar todas as luzes.

Interruptor de arranque “📢”

PAU00143

Prima este interruptor para pôr o motor a trabalhar com o motor de arranque.


PC000005

PRECAUÇÃO:

Consulte a página 5-1 para obter instruções relativas ao arranque antes de colocar o motor em funcionamento.

FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS

3




1. Alavanca da embraiagem

PAU00152

Alavanca da embraiagem

A alavanca da embraiagem situa-se no punho esquerdo do guidador. Para desengatar a embraiagem, puxe a alavanca em direcção ao punho do guidador. Para engatar a embraiagem, liberte a alavanca. A alavanca deverá ser premeida rapidamente e libertada lentamente para obter uma utilização suave da mesma.

A alavanca da embraiagem está equipada com um interruptor, o qual faz parte do sistema de corte do circuito de ignição. (Consulte a página 3-19 para obter uma explicação sobre o sistema de corte do circuito de ignição.)




1. Pedal de mudança de velocidades

PAU00157

Pedal de mudança de velocidades

O pedal de mudança de velocidades situa-se no lado esquerdo do motor e é utilizado em conjunto com a alavanca da embraiagem para mudar as velocidades na caixa de transmissão contínua de 6-velocidades instalada neste motociclo.




1. Marca de seta
2. Disco ajustador da posição da alavanca do travão
3. Alavanca do travão
- a. Distância entre a alavanca do travão e o punho do guidador

PAU00161

Alavanca do travão

A alavanca do travão situa-se no punho direito do guidador. Para accionar o travão da frente, puxe a alavanca em direcção ao punho do guidador.

A alavanca do travão está equipada com um disco ajustador da posição. Para ajustar a distância entre a alavanca do travão e o punho do guidador, rode o disco ajustador enquanto segura a alavanca afastada do punho do guidador. Certifique-se de que o ponto de afinação adequado no disco ajustador está alinhado com a marca de seta existente na alavanca do travão.




1. Pedal do travão

PAU00162

Pedal do travão

O pedal do travão situa-se no lado direito do motociclo. Para accionar o travão traseiro, pressione o pedal do travão.



1. Cobertura da fechadura da tampa do depósito de combustível
2. Desbloqueie.

PAU02935

Tampa do depósito de combustível

Abertura da tampa do depósito de combustível

Abra a cobertura da fechadura da tampa do depósito de combustível, introduza a chave na fechadura e rode-a 1/4 de volta no sentido dos ponteiros do relógio. A fechadura desbloquear-se-á e a tampa do depósito de combustível pode ser aberta.

Fecho da tampa do depósito de combustível

1. Coloque a tampa do depósito de combustível, empurrando-a com a chave inserida na fechadura.

2. Rode a chave no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a posição original, retire-a e feche a cobertura da fechadura.

NOTA:

A tampa do depósito de combustível não poderá ser fechada a não ser que a chave esteja na respectiva fechadura. Para além disso, a chave não pode ser removida se a tampa não estiver devidamente colocada e fechada.


PWA00025



Certifique-se de que a tampa do depósito de combustível está devidamente fechada antes de conduzir o motociclo.

FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS

3



1. Tubo de enchimento do depósito de combustível
2. Nível de combustível

PAU003753

Combustível

Certifique-se de que existe combustível suficiente no depósito. Ateste o depósito de combustível até ao fundo do tubo de enchimento conforme ilustrado.

PW000130

! AVISO

- Não encha demasiado o depósito de combustível, caso contrário este pode transbordar quando o combustível aquecer e expandir.
- Evite derramar combustível no motor quente.

PAU00186

PRECAUÇÃO:

- Limpe imediatamente qualquer combustível derramado com um pano macio, seco e limpo, uma vez que o combustível poderá deteriorar as superfícies pintadas ou plásticas.
- Apenas para a Alemanha: Sempre que for necessária uma substituição, utilize uma tampa do depósito de combustível com o mesmo design especial que a original.

PAU04255

Combustível recomendado:
APENAS GASOLINA NORMAL SEM CHUMBO

Capacidade do depósito de combustível:

Quantidade total:

19 L

Quantidade de reserva:

3,1 L

PCA00104

PRECAUÇÃO:

Utilize apenas gasolina sem chumbo. A utilização de gasolina com chumbo provocará danos graves nas peças internas do motor como, por exemplo, nas válvulas, anéis do pistão, sistema de escape, etc.


O motor da sua Yamaha foi concebido para funcionar com gasolina normal sem chumbo com um índice de octano obtido pelo método "research" de 91 ou superior. Se o motor grilar (ou bater), utilize gasolina de uma marca diferente ou gasolina sem chumbo com um índice de octano superior. A utilização de gasolina sem chumbo irá prolongar o tempo de duração das velas e reduzir os custos de manutenção.

PAU00196

Tubo de respiração do depósito de combustível (apenas para a Alemanha)

Antes de utilizar o motociclo:


- Verifique a ligação do tubo de respiração do depósito de combustível.
- Verifique se existem fendas ou danos no tubo de respiração do depósito de combustível e substitua-o caso esteja danificado.
- Certifique-se de que a extremidade do tubo de respiração do depósito de combustível não está bloqueada e limpe-a se necessário.



1. Tubo de respiração do depósito de combustível

FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS

3



1. Alavanca do motor de arranque (afogador)
“↖↗”

PAU02973

Alavanca do motor de arranque (afogador) “↖↗”

O arranque de um motor frio exige uma mistura de ar e combustível mais rica, a qual é fornecida pelo motor de arranque (afogador).


Desloque a alavanca na direcção @ para ligar o motor de arranque (afogador).

Desloque a alavanca na direcção b para desligar o motor de arranque (afogador).

PCA00038

PRECAUÇÃO:

Não utilize o motor de arranque (afogador) durante mais de 3 minutos pois o tubo de escape pode perder a cor devido ao calor excessivo. Além disso, a utilização prolongada do motor de arranque (afogador) poderá causar pós-combustão. Se isto acontecer, desligue o motor de arranque (afogador).




1. Desbloqueie.

PAU04158

Assento

Remoção do assento

1. Introduza a chave na fechadura do suporte do capacete e rode-a conforme ilustrado.
2. Retire o assento puxando para fora.




1. Suporte do assento
2. Prolongamento (x 2)

Instalação do assento

1. Introduza os prolongamentos da parte da frente do assento no suporte do assento conforme ilustrado.
2. Empurre a parte traseira do assento para baixo para o encaixar.
3. Retire a chave.

NOTA:

Certifique-se de que o assento está devidamente fixo antes de conduzir o veículo.



1. Suporte do capacete
2. Desbloqueie.

Suporte do capacete

Para abrir o suporte do capacete, introduza a chave na fechadura e rode-a conforme ilustrado.


Para fechar o suporte do capacete, rode a chave para a posição original e depois retire-a.

PAU00261



Nunca conduza com um capacete preso no suporte do capacete, uma vez que este pode bater em objectos, provocando perda de controlo e possivelmente um acidente.

PW000030



1. Barra de cadeado em U
2. Correia (x 3)
3. Fecho da barra de cadeado em U

PAU04275

Compartimento de armazenagem

Este compartimento de armazenagem foi concebido para comportar um cadeado em U genuíno da Yamaha opcional. (Outros tipos de cadeados poderão não servir.) Quando colocar um cadeado em U no compartimento de armazenagem, prenda-o bem com as correias. Quando o cadeado em U não se encontrar no compartimento de armazenagem, certifique-se de que prende as correias para que não as perca. Quando guardar o manual do proprietário ou outros documentos no compartimento de armazenagem, tenha o cuidado de os colocar dentro de um saco de plástico para que estes não se molhem. Quando lavar o motociclo, tenha cuidado para não deixar entrar água no compartimento de armazenagem.

FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS

PAU01862

Ajuste da forquilha dianteira

Esta forquilha dianteira está equipada com cavilhas ajustadoras de precarga da mola, parafusos ajustadores da força amortecedora de recuo e parafusos ajustadores da força amortecedora de compressão.

PW000035

AVISO


Ajuste sempre ambas as pernas da forquilha de forma igual, caso contrário poderá resultar numa fraca capacidade de manobra e perda de estabilidade.



1. Cavilha ajustadora da precarga da mola

Precarga da mola

Para aumentar a precarga da mola e assim tornar a suspensão mais dura, rode a cavilha ajustadora em cada perna da forquilha na direcção **a**. Para reduzir a precarga da mola e assim tornar a suspensão mais mole, rode a cavilha ajustadora em cada perna da forquilha na direcção **b**.



1. Ponto de afinação actual
2. Tampa da forquilha dianteira


NOTA:

Alinhe a ranhura adequada no mecanismo ajustador com a parte superior do cavilha da tampa da forquilha dianteira.

	Posição de ajustamento
Mínimo (mole)	8
Padrão	5
Máximo (duro)	1

FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS

PC000015




1. Parafuso ajustador da força amortecedora de recuo

Força amortecedora de recuo

Para aumentar a força amortecedora de recuo e assim tornar o amortecimento de recuo mais duro, rode o parafuso ajustador em cada perna da forquilha na direcção (a). Para reduzir a força amortecedora de recuo e assim tornar o amortecimento de recuo mais mole, rode o parafuso ajustador em cada perna da forquilha na direcção (b).

Mínimo (mole)	10 estalidos em direcção (b)*
Padrão	7 estalidos em direcção (b)*
Máximo (duro)	1 estalido em direcção (b)*

* Com o parafuso regulador completamente rodado em direcção (a)



1. Parafuso ajustador da força amortecedora de compressão

Força amortecedora de compressão

Para aumentar a força amortecedora de compressão e assim tornar o amortecimento de compressão mais duro, rode o parafuso ajustador em cada perna da forquilha na direcção (a). Para reduzir a força amortecedora de compressão e assim tornar o amortecimento de compressão mais mole, rode o parafuso ajustador em cada perna da forquilha na direcção (b).

Mínimo (mole)	10 estalidos em direcção (b)*
Padrão	7 estalidos em direcção (b)*
Máximo (duro)	1 estalido em direcção (b)*

* Com o parafuso regulador completamente rodado em direcção (a)

PRECAUÇÃO:

Nunca tente rodar um mecanismo ajustador para além do ponto de afinação máximo ou mínimo.

NOTA:

Embora o número total de estalidos de um mecanismo de ajuste da força amortecedora possa não corresponder exactamente às especificações anteriores devido a pequenas diferenças no processo de fabrico, o número real de estalidos representa sempre toda a gama de ajuste. Para obter um ajuste preciso, seria aconselhável verificar a quantidade de estalidos de cada mecanismo de ajuste da força amortecedora e modificar as especificações conforme necessário.


FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS

Ajuste do amortecedor de choques com mola

Este amortecedor de choques está equipado com um anel ajustador de precarga da mola, um botão ajustador da força amortecedora de recuo e um parafuso ajustador da força amortecedora compressão.

PAU03643

PCA00071




1. Anel ajustador da precarga da mola
2. Indicador de posição

Precarga da mola

Para aumentar a precarga da mola e assim tornar a suspensão mais dura, rode o anel ajustador na direcção ⓐ. Para reduzir a precarga da mola e assim tornar a suspensão mais mole, rode o anel ajustador na direcção ⓑ.

	Posição de ajustamento
Mínimo (mole)	1
Padrão	3
Máximo (duro)	7



1. Botão ajustador da força amortecedora de recuo

Força amortecedora de recuo

Para aumentar a força amortecedora de recuo e assim tornar o amortecimento de recuo mais duro, rode o botão ajustador na direcção ⓐ. Para reduzir a força amortecedora de recuo e assim tornar o amortecimento de recuo mais mole, rode o botão ajustador na direcção ⓑ.

Mínimo (mole)	25 estalidos em direcção ⓑ*
Padrão	10 estalidos em direcção ⓑ*
Máximo (duro)	3 estalidos em direcção ⓑ*


* Com o botão regulador completamente rodado em direcção ⓐ

FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS

PAU00315

NOTA:

Embora o número total de estalidos do mecanismo de ajuste da força amortecedora de recuo possa não corresponder exactamente às especificações acima devido a pequenas diferenças no processo de fabrico, o número real de estalidos representa sempre toda a gama de ajuste. Para obter um ajuste preciso, seria aconselhável verificar a quantidade de estalidos do mecanismo de ajuste da força amortecedora e modificar as especificações conforme necessário.



1. Parafuso ajustador da força amortecedora de compressão
2. Indicador de posição

Força amortecedora de compressão

Para tornar o amortecimento de compressão mais duro, diminua o ajuste rodando o parafuso ajustador. Para tornar o amortecimento de compressão mais macio, aumente o ajuste rodando o parafuso ajustador. Certifique-se de que o indicador de posição fica alinhado com o ajuste apropriado.

	Posição de ajustamento
Mínimo (mole)	6
Padrão	4
Máximo (duro)	1

AVISO

Este amortecedor de choques contém nitrogénio altamente pressurizado. Para um manuseamento adequado, leia e compreenda as seguintes informações antes de manusear o amortecedor de choques. O fabricante não pode ser responsabilizado pelos danos causados no veículo ou por ferimentos pessoais que possam resultar de um manuseamento inadequado.

- Não mexa nem tente abrir o cilindro de gás.
- Não submeta o amortecedor de choques a uma chama desprotegida ou outras fontes de calor intenso, caso contrário este poderá explodir devido a pressão excessiva do gás.
- Não deforme nem danifique de forma alguma o cilindro de gás, pois poderá resultar num fraco desempenho do amortecimento.
- Faça sempre a manutenção dos amortecedores num concessionário Yamaha.

FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS

PAU01580

Correspondência dos ajustes da suspensão dianteira e traseira


Utilize esta tabela como guia para fazer corresponder os ajustes da suspensão e dos amortecedores da forquilha dianteira e do amortecedor de choques com mola com as várias condições de carga.

Condição de carga	Ajuste da forquilha dianteira			Ajuste do conjunto de amortecedor de choques		
	Precarga da mola	Força amortecedora de compressão	Força amortecedora de recuo	Precarga da mola	Força amortecedora de compressão	Força amortecedora de recuo
Condutor sozinho	1-8	1-10	1-10	1-5	1-6	3-25
Com passageiro	1-8	1-10	1-10	3-7	1-4	3-10

PC000015

PRECAUÇÃO:

Nunca tente rodar um mecanismo ajustador para além do ponto de afinação máximo ou mínimo.



1. Prendedor da correia de bagagem (x 4)

PAU04276

Prendedores da correia de bagagem

Existem quatro prendedores da correia de bagagem, dois dos quais podem ser virados para fora para um acesso mais fácil.

Descanso lateral

O descanso lateral situa-se no lado esquerdo do chassi. Suba ou desça o descanso lateral com o pé enquanto segura o motociclo direito.

NOTA:

O interruptor incorporado do descanso lateral faz parte do sistema de corte do circuito de ignição, que corta a ignição em determinadas situações. (Procure a seguir uma explicação sobre o sistema de corte do circuito de ignição.)



O motociclo não deve ser conduzido com o descanso lateral para baixo, nem se o descanso lateral não puder ser devidamente recolhido para cima (ou não fique em cima), caso contrário o descanso lateral pode entrar em contacto com o solo e distrair o condutor, resultando numa possível perda de controlo. O sistema de corte do circuito de ignição da Yamaha foi concebido para lembrar ao utilizador que lhe cabe levantar o descanso lateral antes de arrancar. Por conseguinte, verifique este sistema regularmente conforme descrito abaixo e, caso não funcione devidamente, solicite a reparação do mesmo a um concessionário Yamaha.

PAU03720

Sistema de corte do circuito de ignição

O sistema de corte do circuito de ignição (composto pelo interruptor do descanso lateral, o interruptor da embraiagem e o interruptor de ponto morto) apresenta as seguintes funções.

- Evita o arranque quando a transmissão está engrenada e o descanso lateral está para cima, mas a alavanca da embraiagem não está a ser premiada.
- Evita o arranque quando a transmissão está engrenada e a alavanca da embraiagem está a ser premida, mas o descanso lateral ainda está para baixo.
- Desliga o motor quando a transmissão está engrenada e o descanso lateral é colocado em baixo.

Verifique periodicamente o funcionamento do sistema de corte do circuito de ignição em conformidade com o procedimento que se segue.

PW000045



AVISO

Caso se verifique uma avaria, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o sistema antes de conduzir o motociclo.

FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS

Com o motor desligado:
1. Desça o descanso lateral.
2. Certifique-se de que o interruptor de paragem do motor está regulado para "O".
3. Rode a chave para "ON".
4. Coloque a transmissão em ponto morto.
5. Prima o interruptor de arranque.
O motor começa a trabalhar?

NOTA:
Esta inspeção é mais fidedigna se executada com o motor aquecido.

SIM **NÃO**

O interruptor de ponto morto pode estar avariado.
O motociclo não deve ser conduzido até que seja inspeccionado por um concessionário Yamaha.

Com o motor ainda a funcionar:
6. Suba o descanso lateral.
7. Mantenha a alavanca da embraiagem comprimida.
8. Engate a transmissão.
9. Desça o descanso lateral.
O motor pára?

SIM **NÃO**

O interruptor do descanso lateral pode estar avariado.
O motociclo não deve ser conduzido até que seja inspeccionado por um concessionário Yamaha.

Após a paragem do motor:
10. Suba o descanso lateral.
11. Mantenha a alavanca da embraiagem comprimida.
12. Prima o interruptor de arranque.
O motor começa a trabalhar?

SIM **NÃO**

O interruptor da embraiagem pode estar avariado.
O motociclo não deve ser conduzido até que seja inspeccionado por um concessionário Yamaha.

O sistema está em boas condições. **Pode conduzir o motociclo.**

VERIFICAÇÕES PRÉVIAS À VIAGEM

Lista de verificações prévias à utilização 4-1

VERIFICAÇÕES PRÉVIAS À VIAGEM

PAU01114

O estado de um veículo é da responsabilidade do proprietário. Os componentes vitais podem começar a deteriorar-se rápida e inesperadamente, mesmo que o veículo não esteja a ser utilizado (por exemplo, como resultado da exposição aos elementos). Qualquer dano, fuga de líquido ou perda da pressão de ar do pneu pode ter consequências graves. Por conseguinte, é muito importante, para além de uma inspeção visual exaustiva, que se verifiquem os seguintes pontos antes de cada viagem.

PAU03439

Lista de verificações prévias à utilização

ELEMENTO	VERIFICAÇÕES	PÁGINA
Combustível	<ul style="list-style-type: none">• Verifique o nível do combustível no respectivo depósito.• Reabasteça se necessário.• Verifique se há fugas no tubo de combustível.	3-9
Óleo do motor	<ul style="list-style-type: none">• Verifique o nível de óleo no motor.• Se necessário, adicione o óleo recomendado até ao nível especificado.• Verifique se o veículo apresenta fugas de óleo.	6-10
Líquido refrigerante	<ul style="list-style-type: none">• Verifique o nível do líquido refrigerante no reservatório.• Se necessário, adicione o líquido refrigerante recomendado até ao nível especificado.• Verifique se o sistema de refrigeração apresenta fugas.	6-13–6-14
Travão dianteiro	<ul style="list-style-type: none">• Verifique o respectivo funcionamento.• Se o sentir esponjoso, solicite a um concessionário Yamaha que sangre o sistema hidráulico.• Verifique o nível de líquido no reservatório.• Se necessário, adicione líquido de travão recomendado até ao nível especificado.• Verifique se o sistema hidráulico apresenta fugas.	6-27–6-28
Travão traseiro	<ul style="list-style-type: none">• Verifique o respectivo funcionamento.• Se o sentir esponjoso, solicite a um concessionário Yamaha que sangre o sistema hidráulico.• Verifique o nível de líquido no reservatório.• Se necessário, adicione líquido de travão recomendado até ao nível especificado.• Verifique se o sistema hidráulico apresenta fugas.	6-25–6-28
Embraiagem	<ul style="list-style-type: none">• Verifique o respectivo funcionamento.• Se necessário, lubrifique o cabo.• Verifique a folga da alavanca.• Ajuste se necessário.	6-25

VERIFICAÇÕES PRÉVIAS À VIAGEM

ELEMENTO	VERIFICAÇÕES	PÁGINA
Punho do acelerador	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se apresenta um funcionamento regular.• Verifique a folga.• Se necessário, solicite a um concessionário Yamaha que faça o ajuste o que o lubrifique.	6-20
Cabos de controlo	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se apresenta um funcionamento regular.• Lubrifique se necessário.	6-31
Corrente de transmissão	<ul style="list-style-type: none">• Verifique a folga da corrente.• Ajuste se necessário.• Verifique o estado da corrente.• Lubrifique se necessário.	6-29, 6-30
Rodas e pneus	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se apresentam danos.• Verifique a profundidade do piso e o estado dos pneus.• Verifique a pressão do ar.• Corrija se necessário.	6-21–6-24
Pedais do travão e de mudança de velocidades	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se apresentam um funcionamento regular.• Se necessário, lubrifique os pontos de articulação do pedal.	6-31
Alavancas do travão e da embraiagem	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se apresentam um funcionamento regular.• Se necessário, lubrifique os pontos de articulação da alavanca.	6-32
Descanso lateral	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se apresenta um funcionamento regular.• Se necessário, lubrifique o pivô.	6-32
Fixadores do chassis	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que todas as porcas, cavilhas e parafusos estão devidamente apertados.• Aperte se necessário.	—
Instrumentos, luzes, sinais e interruptores	<ul style="list-style-type: none">• Verifique o respectivo funcionamento.• Corrija se necessário.	—
Interruptor do descanso lateral	<ul style="list-style-type: none">• Verifique o funcionamento do sistema de corte do circuito de ignição.• Se o sistema apresentar defeitos, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o veículo.	3-18
Conduta de entrada de ar	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o filtro de rede não está obstruído.• Limpe, caso seja necessário.	6-19

VERIFICAÇÕES PRÉVIAS À VIAGEM

NOTA:

As verificações prévias à utilização devem ser feitas sempre que o motociclo é utilizado. Tais verificações podem ser feitas rapidamente e a sua importância para a segurança vale bem o tempo dispendido.

PWA00033



Caso algum ponto na lista de verificação prévia à utilização não estiver a funcionar devidamente, mande-o inspeccionar e reparar antes de conduzir o motociclo.

UTILIZAÇÃO E QUESTÕES IMPORTANTES RELATIVAS À CONDUÇÃO

Colocação do motor em funcionamento	5-1
Arranque a quente	5-3
Mudança de velocidades	5-3
Pontos de mudança de velocidade recomendados (apenas para a Suíça)	5-4
Sugestões para a redução do consumo de combustível	5-4
Rodagem de amaciamento do motor	5-5
Estacionamento	5-6

PAU00373

PAU03818*

PC000035

AVISO

- Familiarize-se bem com todos os controlos do funcionamento e respectivas funções antes de conduzir o motociclo. Consulte um concessionário Yamaha relativamente a qualquer controlo ou função que não compreenda perfeitamente.
- Nunca coloque o motor em funcionamento nem o faça trabalhar numa área fechada seja por quanto tempo for. Os gases do escape são nocivos e a sua inalação pode causar a perda de consciência e a morte num curto espaço de tempo. Certifique-se sempre de que existe uma ventilação adequada.
- Antes de arrancar, certifique-se de que o descanso lateral está recolhido. Se o descanso lateral não estiver completamente recolhido, pode entrar em contacto com o solo e distrair o condutor, resultando numa possível perda de controlo.

Colocação do motor em funcionamento

Para que o sistema de corte do circuito de ignição permita o arranque, tem de haver conformidade com uma das seguintes condições:

- A transmissão estar em ponto morto.
- A transmissão estar engrenada com a alavanca da embraiagem accionada e o descanso lateral para cima.

PW000054

AVISO

- Antes de colocar o motor em funcionamento, verifique o funcionamento do sistema de corte do circuito de ignição em conformidade com o procedimento descrito na página 3-20.
- Nunca conduza com o descanso lateral para baixo.

1. Rode a chave para “ON” e certifique-se de que o interruptor de paragem do motor está regulado para “○”.

PRECAUÇÃO:

Se a luz de advertência do nível de combustível se acender, verifique o nível de combustível e, se necessário, reabasteça logo que possível.

2. Coloque a transmissão em ponto morto.

NOTA:

Quando a transmissão está em ponto morto, o indicador luminoso de ponto morto deverá estar aceso, caso contrário solicite a um concessionário Yamaha que verifique o circuito eléctrico.

3. Ligue o motor de arranque (afogador) e feche completamente o acelerador. (Consulte a página 3-11 para obter instruções relativas ao funcionamento do motor de arranque (afogador).)
4. Coloque o motor em funcionamento premindo o interruptor de arranque.

UTILIZAÇÃO E QUESTÕES IMPORTANTES RELATIVAS À CONDUÇÃO

NOTA:

Se o motor não arrancar, solte o interruptor de arranque, aguarde alguns segundos e tente novamente. Cada tentativa de arranque deve ser o mais pequena possível para preservar a bateria. Não tente fazer o motor arrancar durante mais de 10 segundos por tentativa.

PC000038

PRECAUÇÃO:

- A luz de advertência do nível de óleo e a luz de advertência do nível de combustível devem acender-se quando o interruptor de arranque é premido, e devem apagar-se assim que este é libertado.
- Se a luz de advertência do nível de óleo tremeluzir ou permanecer acesa após o arranque, desligue imediatamente o motor, verifique o nível de óleo do motor e procure fugas de óleo no veículo. Se necessário, acrescente óleo do motor e verifique novamente a luz de advertência. Se a luz de advertência não acender quando prime o interruptor de arranque, ou se não se apagar depois de arrancar com óleo do

motor suficiente, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o circuito eléctrico.

- Se a luz de advertência do nível de combustível permanecer acesa após o arranque, desligue o motor e verifique o nível de combustível. Se necessário, reabasteça logo que possível e verifique novamente a luz de advertência. Se a luz de advertência não se acender quando prime o interruptor de arranque, ou se não se apagar depois de arrancar com combustível suficiente, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o circuito eléctrico.

5. Depois de colocar o motor em funcionamento, desloque o alavanca do motor de arranque (afogador) para trás até meio.

PCA00045

PRECAUÇÃO:

Para uma maior duração do motor, nunca acelere profundamente com o motor frio!

6. Quando motor estiver quente, desligue o motor de arranque (afogador).

NOTA:


O motor está quente quando responde normalmente ao acelerador com o motor de arranque (afogador) desligado.

UTILIZAÇÃO E QUESTÕES IMPORTANTES RELATIVAS À CONDUÇÃO

Arranque a quente

Siga os mesmos procedimentos descritos para o arranque a frio à exceção de que deixa de ser necessário utilizar o motor de arranque (afogador) visto o motor já estar quente.

PAU01258



1. Pedal de mudança de velocidades
N. Ponto morto

PAU00423

Mudança de velocidades

A mudança de velocidades permite-lhe controlar o nível de potência do motor disponível para o arranque, aceleração, subida de encostas, etc.

As posições das velocidades estão ilustradas na imagem.

NOTA:

Para colocar a transmissão em ponto morto, pressione repetidamente o pedal de mudança de velocidades até este atingir o fim do percurso e, finalmente, suba-o ligeiramente.

PC000048

PRECAUÇÃO:

- Mesmo com a transmissão em ponto morto, não deslize o motociclo durante longos períodos de tempo com o motor desligado e não o reboque durante grandes distâncias. A transmissão é devidamente lubrificada apenas quando o motor está a funcionar. Uma lubrificação inadequada poderá danificar a transmissão.
- Utilize sempre a embraiagem para mudar de velocidade de modo a evitar danos no motor, na transmissão, no sistema de transmissão, que não estão concebidos para suportar o choque de uma mudança de velocidades forçada.

UTILIZAÇÃO E QUESTÕES IMPORTANTES RELATIVAS À CONDUÇÃO

PAU02937

Pontos de mudança de velocidade recomendados (apenas para a Suíça)

Os pontos de mudança de velocidade recomendados durante a aceleração estão ilustrados na tabela a seguir.

	Ponto de mudança de velocidade (km/h)
1ª → 2ª	20
2ª → 3ª	30
3ª → 4ª	40
4ª → 5ª	50
5ª → 6ª	60

NOTA:

Quando faz uma redução de 2 velocidades na caixa de uma só vez, reduza a velocidade em conformidade com esta acção (ex. reduza para 35 km/h quando muda de 5ª para 3ª).

PAU00424

Sugestões para a redução do consumo de combustível

O consumo de combustível depende muito do seu tipo de condução. Considere as seguintes sugestões para reduzir o consumo de combustível:

- Aqueça bem o motor.
- Desligue o motor de arranque (afogador) logo que possível.
- Mude rapidamente para uma velocidade superior, e evite velocidades elevadas do motor durante a aceleração.
- Não embale o motor enquanto muda para uma velocidade inferior e evite velocidades elevadas do motor sem carga no mesmo.
- Em vez de deixar o motor em ralenti durante um longo período de tempo (ex., em engarrafamentos, em semáforos ou em passagens de nível), desligue-o.

UTILIZAÇÃO E QUESTÕES IMPORTANTES RELATIVAS À CONDUÇÃO

Rodagem de amaciamento do motor

PAU01128

Nunca existe um período tão importante na vida útil do motor do seu veículo como o período entre os 0 e os 1.600 km. Por esse motivo, deverá ler o seguinte material cuidadosamente.

Uma vez que o motor é completamente novo, não o sobrecarregue demasiado nos primeiros 1.600 km. As diferentes peças do motor desgastam-se e obtêm um polimento por si próprias até que atinjam as folgas de funcionamento adequadas. Durante este período, deve-se evitar o funcionamento prolongado em aceleração máxima ou qualquer condição que possa resultar no sobreaquecimento do motor.

0–1.000 km

Evite o funcionamento prolongado acima de 6.500 rpm.

1.000–1.600 km

Evite o funcionamento prolongado acima de 8.000 rpm.

PRECAUÇÃO:

Após ter percorrido 1.000 km, o óleo do motor deverá ser mudado e o cartucho do filtro de óleo substituído.

1.600 km e mais

O veículo pode agora ser utilizado normalmente.

PAU03749*

PC000052*

PC000053

PRECAUÇÃO:

- Não permita que a velocidade do motor atinja a zona vermelha do taquímetro.
- Caso surja algum problema no motor durante o período de rodagem de amaciamento do motor, solicite imediatamente a um concessionário Yamaha que verifique o veículo.

UTILIZAÇÃO E QUESTÕES IMPORTANTES RELATIVAS À CONDUÇÃO

PAU00460

Estacionamento

Para estacionar, desligue o motor e retire a chave do interruptor principal.

PW000058

AVISO

- Dado que o motor e o sistema de escape podem ficar muito quentes, estacione num local onde não haja probabilidade dos peões ou das crianças lhes tocarem.
 - Não estacione num declive ou num piso macio, caso contrário o motociclo pode tombar.
-

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

Jogo de ferramentas do proprietário	6-1	Verificação e lubrificação dos cabos	6-31
Tabela de lubrificação e manutenção periódica	6-2	Verificação e lubrificação do punho e do cabo do acelerador	6-31
Remoção e instalação de capotas	6-5	Verificação e lubrificação dos pedais do travão e de mudança de velocidades	6-31
Verificação das velas de ignição	6-8	Verificação e lubrificação das alavancas do travão e da embraiagem	6-32
Óleo do motor e cartucho do filtro de óleo	6-10	Verificação e lubrificação do descanso lateral	6-32
Líquido refrigerante	6-13	Lubrificação da suspensão traseira	6-32
Limpeza do elemento do filtro de ar	6-17	Verificação da forquilha dianteira	6-33
Verificação do tubo de ventilação de ar	6-18	Verificação da direcção	6-33
Condução de entrada de ar	6-19	Verificação dos rolamentos de roda	6-34
Ajuste dos carburadores	6-19	Bateria	6-35
Ajuste da velocidade de ralenti do motor	6-19	Substituição dos fusíveis	6-36
Ajuste da folga do cabo do acelerador	6-20	Substituição da lâmpada do farol dianteiro	6-37
Ajuste da folga das válvulas	6-20	Substituição da lâmpada da luz do travão/ farolim traseiro	6-38
Pneus	6-21	Substituição de uma lâmpada do sinal de mudança de direcção	6-39
Rodas de liga	6-24	Suporte do motociclo	6-39
Ajuste da folga da alavanca da embraiagem	6-25	Roda dianteira	6-40
Ajuste da posição do pedal do travão	6-25	Roda traseira	6-41
Ajuste do interruptor da luz do travão traseiro ...	6-26	Detecção e resolução de problemas	6-43
Verificação das pastilhas do travão da frente e de trás	6-27	Tabelas de detecção e resolução de problemas	6-44
Verificação do nível de líquido do travão	6-27		
Mudança do líquido do travão	6-28		
Folga da corrente de transmissão	6-29		
Lubrificação da corrente de transmissão	6-30		

PAU00464


A segurança é uma obrigação do proprietário. A inspecção, ajuste e lubrificação periódicos manterão o seu veículo no estado mais seguro e eficiente possível. Os pontos mais importantes de inspecção, ajuste e lubrificação são explicados nas páginas a seguir.

Os intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica deverão ser apenas considerados como um guia geral em condições normais de condução. No entanto, **DEPENDENDO DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS, DO TERRENO, DA LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E DA UTILIZAÇÃO INDIVIDUAL, OS INTERVALOS DE MANUTENÇÃO PODERÃO TER DE SER REDUZIDOS.**

PW000060

! AVISO

Se não estiver familiarizado com o trabalho de manutenção do motociclo, solicite a um concessionário Yamaha que o efectue.



1. Jogo de ferramentas do proprietário

PAU01299

Jogo de ferramentas do proprietário

O jogo de ferramentas do proprietário situa-se dentro do compartimento de armazenagem por baixo do assento. (Consulte a página 3-11 para conhecer os procedimentos relativos à remoção do assento).

As informações relativas à assistência incluídas neste manual e as ferramentas fornecidas no jogo de ferramentas do proprietário destinam-se a ajudá-lo na realização da manutenção preventiva e de pequenas reparações. No entanto, poderão ser necessárias ferramentas adicionais, tal como uma chave de binário, para realizar correctamente determinados trabalhos de manutenção.

NOTA:

Caso não possua as ferramentas nem a experiência necessárias para um determinado trabalho, solicite a um concessionário Yamaha que o faça por si.

PW000063

! AVISO

As modificações não aprovadas pela Yamaha podem provocar perda de desempenho e tornar a utilização do veículo insegura. Consulte um concessionário Yamaha antes de tentar fazer alterações.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

PAU03685

Tabela de lubrificação e manutenção periódica

NOTA:

- As verificações anuais deverão ser efectuadas todos os anos, excepto se for efectuada uma manutenção com base na quilometragem.
- A partir dos 50.000 km, repita os intervalos de manutenção começando a partir dos 10.000 km.
- Visto os itens marcados com asterisco exigirem a utilização de ferramentas, dados e capacidades técnicas especiais, solicite assistência a um concessionário Yamaha.

N.º	ELEMENTO	TRABALHO DE VERIFICAÇÃO OU MANUTENÇÃO	LEITURA DO CONTA-KILÓMETROS (× 1.000 km)					VERIFICAÇÃO ANUAL
			1	10	20	30	40	
1	* Tubo de combustível	• Verifique se existem fendas ou danos nos tubos de combustível.		√	√	√	√	√
2	* Filtro de combustível	• Verifique o estado.			√		√	
3	Velas de ignição	• Verifique o estado. • Limpe e regule novamente a distância do eléctrodo.		√		√		
		• Substitua.			√		√	
4	* Válvulas	• Verifique a folga das válvulas. • Ajuste.	A cada 40.000 km					
5	Elemento do filtro de ar	• Limpe.		√		√		
		• Substitua.			√		√	
6	Embraiagem	• Verifique o funcionamento. • Ajuste.	√	√	√	√	√	
7	* Travão dianteiro	• Verifique o funcionamento, o nível de óleo e se existem fugas de óleo no veículo. (Consulte a NOTA na página 6-4.)	√	√	√	√	√	√
		• Substitua as pastilhas do travão.	Sempre que gastas até ao limite					

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

N.º	ELEMENTO	TRABALHO DE VERIFICAÇÃO OU MANUTENÇÃO	LEITURA DO CONTA-QUILÓMETROS (× 1.000 km)					VERIFICAÇÃO ANUAL
			1	10	20	30	40	
8	*	Travão traseiro • Verifique o funcionamento, o nível de óleo e se existem fugas de óleo no veículo. (Consulte a NOTA na página 6-4.) • Substitua as pastilhas do travão.	√	√	√	√	√	√
			Sempre que gastas até ao limite					
9	*	Tubos do travão • Verifique se apresentam fendas ou danos. • Substitua. (Consulte a NOTA na página 6-4.)		√	√	√	√	√
			A cada 4 anos					
10	*	Rodas • Verifique se estão empenadas e se possuem danos.		√	√	√	√	
11	*	Pneus • Verifique a profundidade do piso e se possuem danos. • Substitua, caso necessário. • Verifique a pressão do ar. • Corrija, caso necessário.		√	√	√	√	√
12	*	Rolamentos de roda • Verifique se os rolamentos possuem folga ou danos.		√	√	√	√	
13	*	Braço oscilante • Verifique o funcionamento e se possui folga excessiva. • Aplique massa de lubrificação de sabão de lítio.	A cada 50.000 km					
			A cada 1.000 km e depois de lavar o motociclo ou conduzi-lo à chuva					
14		Corrente de transmissão • Verifique a folga da corrente. • Certifique-se de que a roda traseira está devidamente alinhada. • Limpe e lubrifique.	A cada 1.000 km e depois de lavar o motociclo ou conduzi-lo à chuva					
15	*	Rolamentos da direcção • Verifique a folga dos rolamentos e se existe rigidez na direcção. • Aplique massa de lubrificação de sabão de lítio	√	√	√	√	√	
			A cada 50.000 km					
16	*	Fixadores do chassis • Certifique-se de que todas as porcas, cavilhas e parafusos estão devidamente apertados.		√	√	√	√	√
17		Descanso lateral • Verifique o funcionamento. • Lubrifique.		√	√	√	√	√
18	*	Interruptor do descanso lateral • Verifique o funcionamento.	√	√	√	√	√	√

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES


N.º	ELEMENTO	TRABALHO DE VERIFICAÇÃO OU MANUTENÇÃO	LEITURA DO CONTA-QUILÓMETROS (× 1.000 km)					VERIFICAÇÃO ANUAL
			1	10	20	30	40	
19	* Forquilha dianteira	• Verifique o funcionamento e se existem fugas de óleo.		√	√	√	√	
20	* Amortecedor de choques	• Verifique o funcionamento e se o amortecedor de choques apresenta fugas de óleo.		√	√	√	√	
21	* Braço do relé de suspensão traseira e pontos de articulação do braço de ligação	• Verifique o funcionamento.		√	√	√	√	
		• Aplique massa de lubrificação de sabão de lítio.			√		√	
22	* Carburadores	• Verifique o funcionamento do motor de arranque (afogador). • Ajuste a velocidade de ralenti do motor e sincronização.	√	√	√	√	√	√
23	Óleo do motor	• Substitua. • Verifique o nível do óleo e se o veículo apresenta fugas de óleo.	√	√	√	√	√	√
24	Cartucho do filtro de óleo do motor	• Substitua.	√		√		√	
25	* Sistema de refrigeração	• Verifique o nível de líquido refrigerante e se o veículo apresenta fugas de refrigerante.		√	√	√	√	√
		• Substitua.	A cada 3 anos					
26	* Interruptores dos travões dianteiro e traseiro	• Verifique o funcionamento.	√	√	√	√	√	√
27	Peças móveis e cabos	• Lubrifique.		√	√	√	√	√
28	* Luzes, sinais e interruptores	• Verifique o funcionamento. • Ajuste o feixe do farol dianteiro.	√	√	√	√	√	√

PAU03884

NOTA:

- O filtro de ar necessita de uma assistência mais frequente se você conduzir em zonas invulgarmente molhadas ou poeirentas.
- Serviços no travão hidráulico
 - Verifique regularmente e, se necessário, corrija o nível do líquido dos travões.
 - De dois em dois anos substitua os componentes internos dos cilindros mestres e pinças dos travões e substitua o líquido dos travões.
 - Substitua os tubos dos travões de quatro em quatro anos e caso estes apresentem fendas ou danos.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES




1. Capota A
2. Capota B

PAU01065


Remoção e instalação de capotas

As capotas ilustradas acima têm de ser retiradas para efectuar alguns dos trabalhos de manutenção descritos neste capítulo.



1. Capota C
2. Capota D

Consulte esta secção sempre que precisar de retirar e instalar uma capota.



1. Cavilha (× 3 de cada lado)


PAU04277

Capotas A e C

Remoção de uma das capotas


1. Retire as cavilhas.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES




Cavilha (× 6)

Cavilha (× 7)



1. Cavilha (× 5 de cada lado)




1. Acoplador dos mínimos
2. Conector do sinal de mudança de direcção (× 2)

2. Desligue o acoplador dos mínimos e os conectores do sinal de mudança de direcção e depois retire a capota.

Instalação da capota

1. Ligue o acoplador dos mínimos e os conectores do sinal de mudança de direcção.
2. Coloque a capota na posição original e depois instale as cavilhas.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES



1. Parafuso (× 2)

PAU003595

Capota B

Remoção da capota


1. Retire o assento. (Consulte a página 3-11 para obter instruções relativas aos procedimentos de remoção e instalação do assento.)
2. Retire os parafusos e puxe a capota para fora conforme ilustrado.

NOTA:

Puxe a capota para cima e para trás para removê-la.

Instalação da capota

1. Coloque a capota na posição original e instale os parafusos.
2. Instale o assento.



1. Cavilha (× 2)
2. Parafuso

PAU04278

Capota D


Remoção da capota

1. Retire o assento e a capota B. (Consulte as páginas 3-11 e 6-7 para obter instruções relativas aos procedimentos de remoção e instalação do assento e da capota.)
2. Retire a barra de manobra retirando as cavilhas.
3. Retire o parafuso e, de seguida, puxe a capota para fora conforme ilustrado.


Instalação da capota

1. Coloque a capota na posição original e depois instale o parafuso.
2. Instale a barra de manobra colocando as respectivas cavilhas.
3. Instale a capota e o assento.


MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES



1. Tampa da vela de ignição (× 2 de cada lado)



1. Chave de velas



Verificação das velas de ignição

PAU03329

As velas de ignição são componentes importantes do motor que são fáceis de verificar. Uma vez que o calor e os resíduos provocarão a erosão lenta da vela de ignição, as velas de ignição deverão ser removidas e verificadas de acordo com a tabela de lubrificação e manutenção periódica. Para além disso, o estado das velas de ignição pode revelar o estado do motor.

Remoção de uma vela de ignição

1. Retire a tampa da vela de ignição.

2. Retire a vela de ignição conforme ilustrado, com a chave de velas incluída no jogo de ferramentas do proprietário.

Verificação das velas de ignição

1. Verifique se o isolador de porcelana à volta do eléctrodo central de cada vela de ignição tem uma cor acastanhada média a leve (a cor ideal quando o motociclo é conduzido normalmente).
2. Verifique se todas as velas de ignição instaladas no motor têm a mesma cor.


NOTA:

Se qualquer uma das velas apresentar uma cor claramente diferente, o motor poderá ter um defeito. Não tente diagnosticar você mesmo este tipo de problemas. Em vez disso, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o motociclo.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

3. Verifique cada uma das velas de ignição quanto à erosão dos eléctrodos e excesso de carbono ou outros resíduos, e substitua-as se necessário.

Vela de ignição especificada:
CR9E (NGK) ou
U27ESR-N (DENSO)



a. Distância do eléctrodo da vela de ignição

Instalação de uma vela de ignição

1. Meça a distância do eléctrodo da vela de ignição com um indicador de espessura do fio e, se necessário, ajuste-a em conformidade com as especificações.

Distância do eléctrodo da vela de ignição:
0,7–0,8 mm

2. Limpe a superfície da anilha da vela de ignição e a superfície correspondente, e depois limpe quaisquer impurezas existentes nas roscas da vela.
3. Instale a vela de ignição com a chave de velas e aperte-a em conformidade com o binário especificado.

Binário de aperto:
Vela de ignição:
12,5 Nm (1,25 m-kgf)

NOTA:

Caso não possua uma chave de binário para instalar a vela de ignição, um bom cálculo do binário correcto é 1/4–1/2 volta após a vela estar bem apertada à mão. No entanto, a vela de ignição deverá ser apertada com o binário especificado logo que possível.

4. Instale a tampa da vela de ignição.

PAU04279

Óleo do motor e cartucho do filtro de óleo


O nível de óleo do motor deve ser verificado antes de cada viagem. Para além disso, o óleo e o cartucho do filtro de óleo devem ser substituídos nos intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica.

Verificação do nível de óleo do motor

1. Coloque o motociclo numa superfície nivelada e segure-o numa posição vertical.

NOTA:

Durante a verificação do nível do óleo, certifique-se de que o motociclo está numa posição totalmente vertical. Uma ligeira inclinação lateral poderá resultar numa falsa leitura.




1. Janela de verificação do nível de óleo do motor
2. Marca do nível máximo
3. Marca do nível mínimo

2. Coloque o motor em funcionamento, deixe-o aquecer durante alguns minutos e desligue-o.
3. Aguarde alguns minutos até que o óleo assente e verifique o nível do óleo através da janela de verificação situada no lado inferior direito do cárter.

NOTA:

O óleo do motor deverá situar-se entre as marcas de nível máximo e mínimo.

4. Caso o óleo do motor se situe abaixo da marca de nível mínimo, adicione óleo suficiente do tipo recomendado para corrigir o nível.




1. Tampa de enchimento do óleo do motor

Mudança do óleo do motor (com ou sem substituição do cartucho do filtro de óleo)

1. Retire a capota A. (Consulte a página 6-5 para obter instruções relativas aos procedimentos de remoção e instalação da capota.)
2. Coloque o motor em funcionamento, deixe-o aquecer durante alguns minutos e desligue-o.
3. Coloque um tabuleiro de recolha do óleo por baixo do motor para recolher o óleo usado.


MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES



1. Cavilha de drenagem do óleo do motor
4. Retire a tampa de enchimento de óleo e a cavilha de drenagem para drenar o óleo do cárter.

NOTA:


Ignore os passos 5–7 se não desejar substituir o cartucho do filtro de óleo.



1. Cartucho do filtro de óleo
2. Chave inglesa do filtro de óleo
5. Retire o cartucho do filtro de óleo com uma chave inglesa do filtro de óleo.

NOTA:

Poderá obter uma chave inglesa do filtro de óleo num concessionário Yamaha.



1. Anel de vedação em O
6. Aplique uma camada pouco espessa de óleo do motor no anel de vedação em O do novo cartucho do filtro de óleo.

NOTA:

Certifique-se de que o anel de vedação em O está bem encaixado.

7. Instale o novo cartucho do filtro de óleo e aperte-o com o binário adequado utilizando uma chave de binário.

Binário de aperto:

Cartucho do filtro de óleo:
17 Nm (1,7 m·kgf)

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

8. Instale a cavilha de drenagem de óleo do motor e aperte-a em conformidade com o binário especificado.

Binário de aperto:

Cavilha de drenagem do óleo do motor:

43 Nm (4,3 m·kgf)

9. Adicione a quantidade especificada de óleo do motor recomendado e instale e aperte a tampa de enchimento de óleo.

Óleo do motor recomendado:

Consulte a página 8-1.

Quantidade de óleo:

Sem substituição do cartucho do filtro de óleo:

2,6 L

Com substituição do cartucho do filtro de óleo:

2,9 L

Quantidade total (motor seco):

3,5 L

PCA00105

PRECAUÇÃO:

- Para evitar o patinar da embraiagem (uma vez que o óleo do motor também lubrifica a embraiagem), não misture quaisquer aditivos químicos ao óleo nem utilize óleos com um grau igual ou superior a “CD”. Para além disso, não utilize óleos denominados “ENERGY CONSERVING II” ou superiores.
- Certifique-se de que não entra nenhum material estranho no cárter.

10. Coloque o motor em funcionamento e deixe-o em ralenti durante alguns minutos enquanto verifica se existem fugas de óleo. Caso haja uma fuga de óleo, desligue imediatamente o motor e procure a causa.

NOTA:

Depois de ligar o motor, a luz de advertência do nível de óleo do motor deverá desligar-se se o nível de óleo for suficiente.

PC000067

PRECAUÇÃO:

Se a luz de advertência do nível de óleo tremeluzir ou permanecer acesa, desligue imediatamente o motor e solicite a um concessionário Yamaha que verifique o veículo.

11. Desligue o motor, verifique o nível do óleo e, se necessário, corrija-o.
12. Instale a capota.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

PAU003987

Líquido refrigerante


O nível de refrigerante deve ser verificado antes de cada viagem. Para além disso, o líquido refrigerante deve ser substituído nos intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica.

Verificação do nível de líquido refrigerante

1. Coloque o motociclo numa superfície nivelada e segure-o numa posição vertical.

NOTA:

- O nível de líquido refrigerante deve ser verificado com o motor frio uma vez que este varia com a temperatura do motor.
- Durante a verificação do nível de líquido refrigerante, certifique-se de que o motociclo está numa posição totalmente vertical. Uma ligeira inclinação lateral poderá resultar numa falsa leitura.



1. Marca do nível máximo
2. Marca do nível mínimo

2. Verifique o nível de líquido refrigerante no reservatório de refrigerante.

NOTA:

O líquido refrigerante deverá situar-se entre as marcas de nível máximo e mínimo.

3. Se o líquido refrigerante estiver na marca de nível mínimo ou abaixo, retire o assento (consulte a página 3-11 para obter instruções relativas aos procedimentos de remoção e instalação do assento), e depois abra a tampa do reservatório de refrigerante.
4. Adicione líquido refrigerante ou água destilada para atestar o refrigerante até ao nível especificado, feche a tampa do reservatório de refrigerante e, de seguida, instale o assento.

Capacidade do reservatório de refrigerante:
0,55 L

PC000080

PRECAUÇÃO:

- Caso não tenha líquido refrigerante, utilize água destilada ou água da torneira não calcária. Não utilize água calcária nem água salgada pois danifica o motor.
- Caso tenha utilizado água em vez de líquido refrigerante, substitua-o por líquido refrigerante logo que possível, caso contrário o motor poderá não ser suficientemente arrefecido e o sistema de refrigeração não ficará protegido contra ferrugem e corrosão.
- Se tiver sido acrescentada água ao líquido refrigerante, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o teor de anti-congelante do líquido refrigerante logo que possível, caso contrário a eficácia do líquido refrigerante será reduzida.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES


PW000067

AVISO


Nunca tente retirar a tampa do radiador enquanto o motor estiver quente.

NOTA:

- A ventoinha do radiador é automaticamente activada ou desactivada em conformidade com a temperatura do líquido refrigerante no radiador.
- Se o motor sobreaquecer, consulte a página 6-45 para obter mais instruções.



1. Cavilha (× 2)
2. Reservatório de refrigerante



1. Cavilha do depósito de combustível (× 2)

7. Retire as cavilhas do depósito de combustível e levante o depósito de combustível. (Não retire os tubos de combustível.)

PW000071

AVISO


- **Certifique-se de que o depósito de combustível está bem apoiado.**
- **Não incline nem puxe demasiado o depósito de combustível, caso contrário os tubos de combustível podem ficar soltos, o que pode provocar derrame de combustível.**

Substituição do líquido refrigerante

PAU04280


1. Coloque o motociclo numa superfície nivelada e, se necessário, deixe o motor arrefecer.
2. Retire o assento. (Consulte a página 3-11 para obter instruções relativas aos procedimentos de remoção e instalação do assento.)
3. Retire a capota D. (Consulte a página 6-7 para obter instruções relativas aos procedimentos de remoção e instalação da capota.)
4. Retire o reservatório de refrigerante retirando as respectivas cavilhas.
5. Drene o refrigerante do respectivo reservatório.
6. Retire as capotas A e C. (Consulte a página 6-5 para obter instruções relativas aos procedimentos de remoção e instalação da capota.)

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES



1. Grampo de parafuso (x 2)
2. Conduta de entrada de ar direita

8. Retire a conduta de entrada de ar direita desapertando os grampos de parafuso.




1. Tampa do radiador
9. Retire a tampa do radiador.

PW000067



Nunca tente retirar a tampa do radiador enquanto o motor estiver quente.

10. Coloque um recipiente sob o motor para recolher o líquido refrigerante usado.



1. Cavilha de drenagem da bomba de água
2. Cavilha de drenagem do cilindro (x 2)

11. Retire a cavilha de drenagem da bomba de água para drenar o sistema de refrigeração.
12. Retire as cavilhas de drenagem do cilindro para drenar o sistema de refrigeração.
13. Depois do refrigerante estar totalmente drenado, lave minuciosamente o sistema de refrigeração com água limpa da torneira.
14. Instale a cavilha de drenagem da bomba de água e as cavilhas de drenagem do cilindro e, de seguida, aperte-as em conformidade com os binários especificados.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

Binários de aperto:

Cavilha de drenagem da bomba de água:

10 Nm (1,0 m·kgf)

Cavilha de drenagem do cilindro:

7,0 Nm (0,7 m·kgf)

15. Instale o reservatório de refrigerante colocando as respectivas cavilhas.
16. Verta a quantidade especificada de líquido refrigerante recomendado no radiador e no reservatório.

Proporção de mistura de anticongelante/água:

1:1

Anticongelante recomendado:

Anticongelante de glicol etileno de alta qualidade com anti-corrosivos para motores em alumínio

Quantidade de líquido refrigerante:

Quantidade total:

1,95 L

Capacidade do reservatório de refrigerante:

0,55 L

PCA00041


PRECAUÇÃO:

A água calcária ou a água salgada podem danificar o motor. Pode utilizar água pura se não tiver água destilada.

17. Instale a tampa do radiador e a tampa do reservatório de refrigerante, coloque o motor em funcionamento, deixe-o ao ralenti durante alguns minutos e desligue-o.
18. Retire a tampa do radiador para verificar o nível de líquido refrigerante no radiador. Se necessário, acrescente líquido refrigerante suficiente até que atinja o topo do radiador e, finalmente, coloque a tampa do radiador.
19. Verifique o nível de líquido refrigerante no reservatório. Se necessário, retire a tampa do reservatório de refrigerante, adicione líquido refrigerante até à marca do nível máximo e volte a colocar a tampa.
20. Coloque o motor em funcionamento e verifique se existem fugas de líquido refrigerante no veículo. Caso detecte fugas de líquido refrigerante, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o sistema de refrigeração.
21. Instale a conduta de entrada de ar direita e aperte os grampos de parafuso.

22. Coloque o depósito de combustível na posição original e depois instale as cavilhas.
23. Instale as capotas.
24. Instale o assento.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES




1. Cavilha do depósito de combustível (× 2)

PAU04281*

Limpeza do elemento do filtro de ar

O elemento do filtro de ar deve ser limpo nos intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica. Limpe o elemento do filtro de ar mais frequentemente se conduzir o veículo em áreas involgarmente húmidas ou poeirentas.

1. Retire o assento. (Consulte a página 3-11 para obter instruções relativas aos procedimentos de remoção e instalação do assento.)
2. Retire as cavilhas do depósito de combustível.
3. Levante o depósito de combustível para afastá-lo da caixa do filtro de ar. (Não separe os tubos de combustível!)



1. Tampa da caixa do filtro de ar


2. Parafuso (× 8)

PW000071

AVISO

- **Certifique-se de que o depósito de combustível está bem apoiado.**
- **Não incline nem puxe demasiado o depósito de combustível, caso contrário os tubos de combustível podem ficar soltos, o que pode provocar derrame de combustível.**


4. Retire a tampa da caixa do filtro de ar retirando os respectivos parafusos.



1. Elemento do filtro de ar

5. Puxe o elemento do filtro de ar para fora.
6. Limpe o elemento do filtro de ar com solvente e esprema-o para eliminar o resto de solvente.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES



7. Aplique óleo do tipo recomendado em toda a superfície do material esponjoso e esprema-a para eliminar o excesso.

NOTA:

O elemento do filtro de ar deve estar húmido e não a pingar.

Óleo recomendado:
Óleo do motor

8. Introduza o elemento do filtro de ar na respectiva caixa.

PC000082*

PRECAUÇÃO:

- Certifique-se de que o elemento do filtro de ar está devidamente fixo na caixa do filtro de ar.
- O motor nunca deve ser colocado em funcionamento sem o elemento do filtro de ar instalado, caso contrário os pistões e/ou cilindros poderão desgastar-se demasiado.


9. Instale a tampa da caixa do filtro de ar colocando os respectivos parafusos.
10. Coloque o depósito de combustível na posição original e instale as cavilhas.

PW000072

⚠ AVISO

- Antes de instalar o depósito de combustível, certifique-se de que os tubos de combustível não se encontram danificados. Se algum tubo de combustível estiver danificado, não coloque o motor em funcionamento e solicite a um concessionário Yamaha que o substitua, caso contrário o combustível pode derramar.
- Assegure-se de que os tubos de combustível estão devidamente ligados e dirigidos, e de que não estão trilhados.

11. Instale o assento.



1. Tubo de ventilação de ar

PAU000626

Verificação do tubo de ventilação de ar


Verifique periodicamente se o tubo de ventilação de ar apresenta depósitos de pó ou água. Se encontrar pó ou água, retire o tubo de ventilação de ar, limpe-o cuidadosamente e instale-o.

PC000093

PRECAUÇÃO:

Não utilize o motociclo sem o tubo de ventilação de ar instalado.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES



1. Conduta de entrada de ar

PAU01335

Conduta de entrada de ar

Verifique se o filtro de rede da conduta de entrada de ar não está obstruído. Se necessário, limpe o filtro de rede.

6

PAU00630

Ajuste dos carburadores

Os carburadores são peças importantes do motor e exigem um ajuste muito sofisticado. Deste modo, muitos dos ajustes referentes aos carburadores deverão ser realizados por um concessionário da Yamaha, que possui os conhecimentos e experiência profissional necessários. Contudo, o ajuste descrito na secção que se segue, pode ser realizado pelo proprietário como parte da manutenção de rotina.

PC000095

PRECAUÇÃO:

Os carburadores foram afinados e consideravelmente testados na fábrica da Yamaha. A alteração destes pontos de afinação sem conhecimentos técnicos suficientes pode resultar num fraco desempenho ou em danos no motor.

PAU00632

Ajuste da velocidade de ralenti do motor

A velocidade de ralenti do motor deverá ser verificada e, caso necessário, ajustada como se segue, nos intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica.


1. Coloque o motor em funcionamento e deixe que aqueça durante alguns minutos a 1.000–2.000 rpm, embalando-o ocasionalmente a 4.000–5.000 rpm.

NOTA:

O motor está quente quando responde rapidamente ao acelerador.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

PAU00637




1. Parafuso de paragem do acelerador

2. Verifique a velocidade de ralenti do motor e, caso necessário, regule-a em conformidade com as especificações rodando o parafuso de paragem do acelerador. Para aumentar a velocidade de ralenti do motor, rode o parafuso na direcção (a). Para reduzir a velocidade de ralenti do motor, rode o parafuso na direcção (b).

Velocidade de ralenti do motor:
1.200–1.300 rpm

NOTA:

Se a velocidade de ralenti do motor não puder ser obtida tal como descrito anteriormente, solicite a um concessionário Yamaha que faça o respectivo ajuste.



a. Folga do cabo do acelerador

PAU00635

Ajuste da folga do cabo do acelerador

A folga do cabo do acelerador deverá medir 3–7 mm no punho do acelerador. Verifique periodicamente a folga do cabo do acelerador e, se necessário, solicite a um concessionário Yamaha que a ajuste.

Ajuste da folga das válvulas

A folga das válvulas muda com a utilização, resultando numa mistura inadequada de ar/combustível e/ou ruído no motor. Para evitar que isto ocorra, a folga das válvulas deverá ser regulada por um concessionário Yamaha nos intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

PAU00658

Pneus

Para maximizar o desempenho, durabilidade e funcionamento seguro do seu motociclo, tenha atenção aos seguintes pontos relativos aos pneus especificados.

Pressão de ar do pneu

A pressão de ar do pneu deverá ser verificada e, se necessário, ajustada antes de cada viagem.

PW000082

AVISO

- A pressão de ar do pneu deve ser verificada e ajustada com os pneus frios (isto é, quando a temperatura dos pneus é igual à temperatura ambiente).
- A pressão de ar do pneu tem de ser ajustada de acordo com a velocidade de condução e o peso total do condutor, passageiro, carga e acessórios aprovados para este modelo.

Pressão de ar do pneu (medida con os pneus frios)		
Carga*	Dianteiro	Traseiro
Até 90 kg	225 kPa (2,25 kgf/cm ² , 2,25 bar)	250 kPa (2,50 kgf/cm ² , 2,50 bar)
90 kg--máximo	250 kPa (2,50 kgf/cm ² , 2,50 bar)	290 kPa (2,90 kgf/cm ² , 2,90 bar)
Condução a alta velocidade	250 kPa (2,50 kgf/cm ² , 2,50 bar)	290 kPa (2,90 kgf/cm ² , 2,90 bar)

Carga máximo*	180 kg (excepto para A, CH, S) 178 kg (para A, CH, S)
---------------	--

* Peso total do condutor, do passageiro, da carga e acessórios

PWA00012

AVISO


Uma vez que a carga tem um enorme impacto nas características de manobra, travagem, desempenho e segurança do seu motociclo, deverá manter em mente as seguintes precauções.

- **NUNCA SOBRECARREGUE O MOTOCICLO!** A utilização de um motociclo com excesso de carga pode resultar em danos nos pneus, perda de controlo ou graves ferimentos. Certifique-se de que o peso total do condutor, passageiro, carga e acessórios não excede a carga máxima especificada para o veículo.
- Não transporte artigos mal acondicionados, os quais se possam deslocar durante uma viagem.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

PW000079

- Acondicione bem os artigos mais pesados junto ao centro do motociclo e distribua o peso uniformemente em ambos os lados.
- Ajuste a suspensão e a pressão de ar dos pneus em conformidade com a carga.
- Verifique o estado e a pressão do ar dos pneus antes de cada viagem.



- 1. Flanco do pneu
- a. Profundidade do piso do pneu

Verificação dos pneus

Os pneus devem ser verificados antes de cada viagem. Se a profundidade da face de rolamento central atingir o limite especificado, se o pneu apresentar um prego ou fragmentos de vidro, ou se o flanco estiver rachado, solicite a um concessionário Yamaha que o substitua imediatamente.

Profundidade mínima do piso do pneu (dianteiro e traseiro)	1,6 mm
--	--------

NOTA:


Os limites de profundidade do piso do pneu poderão diferir de país para país. Cumpra sempre os regulamentos locais.

AVISO

- Solicite a um concessionário Yamaha que substitua os pneus excessivamente gastos. Para além de ser ilegal, utilizar o motociclo com pneus excessivamente gastos diminui a estabilidade de condução e pode levar a perda de controlo.
- A tarefa de substituição de todas as peças relacionadas com as rodas e os travões, incluindo os pneus, deve ser executada por um concessionário Yamaha, que possui os conhecimentos e experiência profissionais necessários.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

PW000080



1. Válvula de ar do pneu
2. Núcleo de válvula de pneu
3. Tampa da válvula de pneu com vedante

Informações relativas ao pneus

Este motociclo está equipado com rodas de liga e pneus sem câmara de ar com válvulas.



AVISO

- Os pneus dianteiro e traseiro devem ser da mesma marca e modelo, caso contrário as características de condução do motociclo não podem ser garantidas.
- Após testes extensivos, apenas os pneus indicados na lista abaixo foram aprovados para este modelo pela Yamaha Motor Co., Ltd.
- Certifique-se sempre de que as tampas das válvulas estão bem instaladas para evitar a fuga de pressão de ar.
- Utilize apenas as válvulas para pneus e os núcleos de válvula indicados na lista abaixo para evitar o esvaziamento dos pneus durante a condução a alta velocidade.

DIANTEIRO

Fabricante	Dimensão	Modelo
Dunlop	120/60 ZR17 (55W)	D204F
	120/60 ZR17 M/C (55W)	
Metzeler	120/60 ZR17 (55W)	MEZ1 FRONT
	120/60 ZR17 M/C (55W)	
Bridgestone	120/60 ZR17 (55W)	BT57F
	120/60 ZR17 M/C (55W)	
Michelin	120/60 ZR17 (55W)	MACADAM 90X
	120/60 ZR17 M/C (55W)	

TRASEIRO

Fabricante	Dimensão	Modelo
Dunlop	160/60 ZR17 (69W)	D204
	160/60 ZR17 M/C (69W)	
Metzeler	160/60 ZR17 (69W)	MEZ1
	160/60 ZR17 M/C (69W)	
Bridgestone	160/60 ZR17 (69W)	BT57
	160/60 ZR17 M/C (69W)	
Michelin	160/60 ZR17 (69W)	MACADAM 90X
	160/60 ZR17 M/C (69W)	

DIANTEIRO E TRASEIRO

Válvula de ar do pneu	TR412
Núcleo de válvula	#9000A (de origem)

AVISO

Este motociclo está equipado com pneus para velocidade super alta. Verifique os pontos seguintes de modo a tirar o máximo partido da eficiência destes pneus.


- Utilize apenas os pneus sobresselentes especificados. Outro tipo de pneus poderá rebentar a velocidades super altas.
- Os pneus completamente novos podem ter uma aderência relativamente fraca em certas superfícies de estrada até terem sido “moldados”. Portanto, depois de instalar um pneu novo, é aconselhável conduzir moderadamente durante aproximadamente 100 km antes de fazer qualquer viagem a alta velocidade.
- Os pneus têm de ser aquecidos antes de uma viagem a alta velocidade.
- Ajuste sempre a pressão de ar dos pneus em conformidade com as condições de utilização.

Rodas de liga

Para maximizar o desempenho, durabilidade e funcionamento seguro do seu motociclo, preste atenção aos pontos que se seguem relativos às rodas especificadas.

- Antes de cada viagem, deverá verificar se os aros da roda apresentam fendas, dobras ou deformações. Caso encontre qualquer tipo de danos, solicite a um concessionário Yamaha que substitua a roda. Não tente fazer qualquer tipo de reparação na roda, por pequena que seja. Uma roda que esteja deformada ou rachada deverá ser substituída.
- A roda deve ser equilibrada sempre que o pneu ou a roda sejam trocados ou substituídos. Uma roda desequilibrada pode resultar num fraco desempenho, características de manuseamento adversas e uma vida reduzida do pneu.
- Após a substituição de um pneu, conduza a velocidades moderadas, uma vez que a superfície do pneu deverá primeiro ser “rodada” para que desenvolva as respectivas características óptimas.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES



1. Contraporca
2. Cavilha ajustadora da folga da alavanca da embraiagem
- c. Folga da alavanca da embraiagem

PAU00692


Ajuste da folga da alavanca da embraiagem

A folga da alavanca da embraiagem deverá medir 10–15 mm tal como ilustrado. Verifique periodicamente a folga da alavanca da embraiagem e, se necessário, ajuste como se segue.

1. Desaperte a contraporca na alavanca da embraiagem.
2. Para aumentar a folga da alavanca da embraiagem, rode a cavilha ajustadora na direcção ③. Para reduzir a folga da alavanca da embraiagem, rode a cavilha ajustadora na direcção ②.
3. Aperte a contraporca.

NOTA:

Caso a folga especificada não possa ser obtida conforme descrito acima ou caso a embraiagem não funcione correctamente, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o mecanismo interno da embraiagem.



- a. Distância entre o pedal do travão e o apoio de pé

PAU00712


Ajuste da posição do pedal do travão

A parte superior do pedal do travão deverá estar posicionada a aproximadamente 42 mm abaixo da parte superior do apoio de pé conforme ilustrado. Verifique periodicamente a posição do pedal do travão e, se necessário, solicite a um concessionário Yamaha que a ajuste.

PW000109

⚠ AVISO

Uma sensação suave ou esponjosa no pedal do travão pode indicar a presença de ar no sistema hidráulico. Se houver ar no sistema hidráulico, solicite a um concessionário Yamaha que sangre o sistema antes de utilizar o motociclo. O ar no sistema hidráulico diminuirá o desempenho dos travões, o que poderá resultar na perda de controlo e num acidente.



1. Interruptor da luz do travão traseiro
2. Porca ajustadora do interruptor da luz do travão traseiro


PAU00713

Ajuste do interruptor da luz do travão traseiro


O interruptor da luz do travão traseiro, accionado pelo pedal do travão, está correctamente ajustado quando a luz do travão se acende imediatamente antes da travagem se concluir. Se necessário, ajuste o interruptor da luz do travão como se segue.

Rode a porca ajustadora mantendo o interruptor da luz do travão traseiro no local. Para fazer com que a luz do travão se acenda mais cedo, rode a porca ajustadora na direcção Ⓐ. Para fazer com que a luz do travão se acenda mais tarde, rode a porca ajustadora na direcção Ⓑ.


MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES



1. Indicador de desgaste da pastilha do travão (x 2)



1. Indicador de desgaste da pastilha do travão (x 2)



1. Marca do nível mínimo

PAU03294

Verificação das pastilhas do travão da frente e de trás

PAU00715

Deverá verificar se existe desgaste nas pastilhas dos travões da frente e de trás nos intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica. Cada uma das pastilhas do travão é fornecida com uma ranhura indicadora de desgaste, a qual lhe permite verificar o desgaste da pastilha do travão sem ter de desmontar o travão. Para verificar o desgaste da pastilha do travão, verifique a posição do indicador de desgaste enquanto aplica o travão.


Caso uma pastilha do travão se tenha gasto até ao ponto em que a ranhura indicadora de desgaste quase toque no disco do travão, solicite a um concessionário Yamaha que substitua as pastilhas do travão como um conjunto.

Verificação do nível de líquido do travão

Um nível insuficiente de líquido do travão poderá permitir a entrada de ar no sistema de travagem, podendo torná-lo ineficaz. Antes de conduzir, verifique se o líquido do travão se encontra acima da marca do nível mínimo e reabasteça se necessário. Um nível reduzido de líquido do travão poderá indicar que as pastilhas do travão estão gastas e/ou fuga no sistema de travagem. Caso o nível de líquido do travão esteja reduzido, não se esqueça de verificar se as pastilhas do travão estão gastas e se existem fugas no sistema de travagem.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

PAU03976



1. Marca do nível mínimo

Cumpra as seguintes precauções:

- Ao verificar o nível de líquido, certifique-se de que o topo do reservatório de líquido do travão está equilibrado.
- Utilize apenas líquido do travão da qualidade recomendada, caso contrário, os vedantes em borracha poderão deteriorar-se, provocando fugas e uma má travagem.

Líquido do travão recomendado: DOT 4

- Reabasteça com o mesmo tipo de líquido de travão. A mistura de líquidos poderá resultar numa reacção química perigosa e levar a uma má travagem.

- Durante o reabastecimento, tenha cuidado para que não entre água no reservatório de líquido do travão. A água fará o ponto de ebulição do fluido descer significativamente e poderá resultar na formação de uma bolsa de vapor.
- O líquido do travão poderá deteriorar superfícies pintadas ou peças plásticas. Limpe sempre de imediato o líquido derramado.
- À medida que as pastilhas do travão se desgastam, é normal que o nível de líquido do travão desça gradualmente. Contudo, se o nível de líquido do travão descer repentinamente, solicite a um concessionário da Yamaha que verifique qual a causa.

Mudança do líquido do travão

Solicite a um concessionário Yamaha que substitua o líquido do travão nos intervalos especificados na NOTA depois da tabela de lubrificação e manutenção periódica. Para além disso, mande substituir os vedantes do óleo dos cilindros mestre e as pinças, assim como os tubos do travão, nos intervalos especificados a seguir ou sempre que apresentem danos ou fugas.

- Vedantes do óleo: Substituir de dois em dois anos.
- Tubos do travão: Substituir de quatro em quatro anos.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

PAU00744

Folga da corrente de transmissão


A folga da corrente de transmissão deve ser verificada antes de cada viagem e, se necessário, ajustada.

Verificação da folga da corrente de transmissão

1. Coloque o motociclo numa superfície nivelada e segure-o numa posição vertical.

NOTA:

Durante a verificação e ajuste da folga da corrente de transmissão, o motociclo deve ser posicionado numa posição vertical e não deverá ser colocado nenhum peso sobre o mesmo.




a. Folga da corrente de transmissão

2. Coloque a transmissão em ponto morto.
3. Mova a roda traseira empurrando o motociclo de modo a localizar a parte mais esticada da corrente de transmissão e depois meça a folga da corrente de transmissão conforme ilustrado.

Folga da corrente de transmissão:
20–30 mm

4. Se a folga da corrente de transmissão estiver incorrecta, ajuste-a do modo que se segue.



1. Porca do eixo
2. Marcas de alinhamento
3. Porca ajustadora da folga da corrente de transmissão
4. Contraporca

PAU03752

Ajuste da folga da corrente de transmissão

1. Desaperte a porca do eixo e desaperte a contraporca em ambas as extremidades do braço oscilante.
2. Para apertar a corrente de transmissão, rode a porca ajustadora em cada uma das extremidades do braço oscilante na direcção Ⓐ. Para desapertar a corrente de transmissão, rode a porca ajustadora em cada uma das extremidades do braço oscilante na direcção Ⓑ, e finalmente empurre a roda traseira para a frente.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

NOTA:

Utilizando as marcas de alinhamento situadas em ambos os lados do braço oscilante, certifique-se de que ambas as porcas ajustadoras estão na mesma posição para obter um correcto alinhamento das rodas.

PC000096

PRECAUÇÃO:

Uma folga inadequada da corrente de transmissão sobrecarregará o motor assim como outras peças vitais do motociclo e pode provocar patinagem ou quebra da corrente. Para evitar que isto ocorra, mantenha a folga da corrente de transmissão dentro dos limites especificados.

3. Aperte as contraporcas e a porca do eixo com o binário especificado.

Binário de aperto:

Porca do eixo:

117 Nm (11,7 m·kgf)

Lubrificação da corrente de transmissão

A corrente de transmissão deve ser limpa e lubrificada nos intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica, caso contrário gastar-se-á rapidamente, especialmente quando conduz o veículo em áreas poeirentas ou húmidas. Faça a manutenção da corrente de transmissão como se segue.

PAU03006

PC000097

PRECAUÇÃO:

A corrente de transmissão deve ser lubrificada após lavar o motociclo ou conduzir à chuva.

1. Limpe a corrente de transmissão com querosene e uma pequena escova macia.

PCA00053

PRECAUÇÃO:

Para evitar danificar os anéis de vedação em O, não lave a corrente de transmissão a vapor, a alta pressão nem com solventes inapropriados.

2. Seque a corrente de transmissão.
3. Lubrifique minuciosamente a corrente de transmissão com lubrificante especial para correntes de anel de vedação em O.

PCA00052

PRECAUÇÃO:

Não utilize óleo do motor ou qualquer outro lubrificante para a corrente de transmissão, pois estes podem conter substâncias que poderiam danificar os anéis de vedação em O.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

Verificação e lubrificação dos cabos

PAU02962

Antes de cada viagem, deverá verificar o funcionamento e o estado de todos os cabos de controlo e, se necessário, deverá lubrificar os cabos e as respectivas extremidades. Se um cabo estiver danificado ou não se deslocar suavemente, solicite a um concessionário Yamaha que o verifique ou substitua.

Lubrificante recomendado:
Óleo do motor

PW000112



AVISO

Os danos no revestimento exterior podem interferir com o funcionamento adequado do cabo e provocarão o aparecimento de ferrugem no cabo interior. Substitua um cabo danificado assim que possível para evitar situações de insegurança.

Verificação e lubrificação do punho e do cabo do acelerador

PAU04034

O funcionamento o punho do acelerador deve ser verificado antes de cada viagem. Para além disso, o cabo deverá ser lubrificado ou substituído nos intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica.

Verificação e lubrificação dos pedais do travão e de mudança de velocidades

PAU03370

Antes de cada viagem, deverá verificar o funcionamento dos pedais do travão e de mudança de velocidades e, se necessário, deverá lubrificar os pivôs dos pedais.

Lubrificante recomendado:
Massa de lubrificação de sabão de lítio (massa para todos os fins)

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

PAU03164

Verificação e lubrificação das alavancas do travão e da embraiagem

Antes de cada viagem, deverá verificar o funcionamento das alavancas do travão e da embraiagem e, se necessário, deverá lubrificar os pivôs da alavanca.

Lubrificante recomendado:

Massa de lubrificação de sabão de lítio (massa para todos os fins)

PAU03165

Verificação e lubrificação do descanso lateral

Antes de cada viagem, deverá verificar o funcionamento do descanso lateral e, se necessário, deverá lubrificar o pivô do descanso lateral e as superfícies de contacto de metal com metal.

PW000113



Caso o descanso lateral não se desloque suavemente para cima e para baixo, solicite a um concessionário Yamaha que o verifique ou repare.

Lubrificante recomendado:

Massa de lubrificação de sabão de lítio (massa para todos os fins)

PAU04282

Lubrificação da suspensão traseira

Os pontos de articulação da suspensão traseira devem ser lubrificados nos intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica.

Lubrificante recomendado:

Massa de lubrificação de sabão de lítio

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

Verificação da forquilha dianteira

PAU02939

O estado e funcionamento da forquilha dianteira deverão ser verificados como se segue nos intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica.


Verificação do estado

PW000115

! AVISO

Apoie bem o motociclo para evitar o perigo deste tombar.

Verifique se os tubos internos estão arranhados, danificados ou perdem demasiado óleo em excesso.



Verificação do funcionamento

1. Coloque o motociclo numa superfície nivelada e segure-o numa posição vertical.
2. Com o travão dianteiro accionado, empurre várias vezes o guidador com força para baixo para verificar se a forquilha dianteira se comprime e recua suavemente.

PC000098

PRECAUÇÃO:

Se encontrar quaisquer danos na forquilha dianteira ou se esta não funcionar devidamente, solicite a um concessionário Yamaha que a verifique ou repare.

PAU00794

Verificação da direcção


Os rolamentos da direcção gastos ou soltos podem provocar situações de perigo. Portanto, o funcionamento da direcção deverá ser verificado do modo que se segue e nos intervalos de tempo especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica.

1. Coloque um cavalete por baixo do motor para elevar a roda dianteira do chão.

PW000115

! AVISO

Apoie bem o motociclo para evitar o perigo deste tombar.



PAU01144

Verificação dos rolamentos de roda

Os rolamentos de roda dianteiros e traseiros têm de ser verificados nos intervalos de tempo especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica. Se houver uma folga no cubo da roda ou se a roda não virar suavemente, solicite a um concessionário Yamaha que verifique os rolamentos de roda.

2. Segure as extremidades inferiores das pernas da forquilha dianteira e tente deslocá-las para a frente e para trás. Se sentir alguma folga, solicite a um concessionário Yamaha que verifique e repare a direção.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

Bateria

Este motociclo está equipado com uma bateria blindada (MF) que não exige qualquer tipo de manutenção. Não é necessário verificar o electrólito ou acrescentar água destilada.

PAU00800

PC00011

PRECAUÇÃO:

Nunca tente retirar as tampas dos elementos da bateria, uma vez que ao fazê-lo poderá danificar permanentemente a bateria.

PW000116

AVISO

- O electrólito é venenoso e perigoso pois contém ácido sulfúrico, o qual provoca queimaduras graves. Evite o contacto com a pele, os olhos ou o vestuário e proteja sempre os olhos quando trabalhar perto de baterias. Em caso de contacto, efectue os seguintes PRIMEIROS SOCORROS.
 - EXTERNO: Lave com água abundante.

- **INTERNO: Beba grandes quantidades de água ou leite e chame imediatamente um médico.**
- **OLHOS: Lave com água durante 15 minutos e procure imediatamente cuidados médicos.**
- **As baterias produzem hidrogénio explosivo. Por conseguinte, mantenha a bateria afastada de faíscas, chamas, cigarros, etc. e assegure ventilação suficiente quando a estiver a carregar num espaço fechado.**
- **MANTENHA TODAS AS BATERIAS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Carregamento da bateria

Solicite a um concessionário Yamaha que carregue a bateria o mais rapidamente possível se lhe parecer descarregada. Não se esqueça de que a bateria tende a descarregar mais rapidamente se o motociclo estiver equipado com acessórios eléctricos opcionais.

Acondicionamento da bateria


1. Caso não pretenda conduzir o motociclo durante mais de um mês, retire a bateria, carregue-a totalmente e coloque-a num local fresco e seco.
2. Caso a bateria fique guardada durante mais de dois meses, verifique-a pelo menos uma vez por mês e, se necessário, carregue-a totalmente.
3. Carregue totalmente a bateria antes de a instalar.
4. Após a instalação, certifique-se de que os fios para bateria estão devidamente ligados aos terminais de bateria.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

PC000102

PRECAUÇÃO:

- Mantenha sempre a bateria carregada. Guardar uma bateria descarregada poderá provocar danos permanentes na bateria.
- Para carregar uma bateria blindada (MF), é necessário um carregador de baterias especial (tensão constante). A utilização de um carregador de baterias convencional danificará a bateria. Caso não tenha acesso a um carregador de baterias blindadas (MF) solicite a um concessionário Yamaha que carregue a sua bateria.



1. Fusível do farol dianteiro
2. Fusível do sistema de sinalização
3. Fusível da ignição
4. Fusível da ventoinha do radiador
5. Fusível de reserva (× 2)


PAU04246*

Substituição dos fusíveis

O fusível principal e a caixa de fusíveis, que contém os fusíveis para os diferentes circuitos, encontram-se por baixo do assento. (Consulte a página 3-11 para obter instruções relativas aos procedimentos de remoção e instalação do assento.)

Se um fusível estiver queimado, substitua-o do modo que se segue.

1. Rode a chave para “OFF” e desligue o circuito eléctrico em questão.
2. Retire o fusível queimado e instale um novo fusível com a amperagem especificada.



1. Fusível principal

Fusíveis especificados:

Fusível principal:	30 A
Fusível do farol dianteiro:	20 A
Fusível do sistema de sinalização:	15 A
Fusível da ventoinha do radiador:	7,5 A
Fusível da ignição:	7,5 A


PC000103

PRECAUÇÃO:


Não utilize um fusível com uma amperagem superior à recomendada para evitar provocar grandes danos no sistema eléctrico e possivelmente um incêndio.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

3. Rode a chave para “ON” e ligue o circuito eléctrico em questão para verificar se o dispositivo funciona.
4. Caso o fusível se volte imediatamente a queimar, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o sistema eléctrico.



1. Acoplador do farol dianteiro
2. Cobertura da lâmpada do farol dianteiro



1. Suporte da lâmpada do farol
2. Desprenda o suporte da lâmpada do farol dianteiro e retire a lâmpada fundida.


PAU04160

Substituição da lâmpada do farol dianteiro

Este motociclo está equipado com uma lâmpada do farol dianteiro de quartzo. Se a lâmpada do farol dianteiro se fundir, substitua-a do modo que se segue.

1. Desligue o acoplador do farol dianteiro e retire a cobertura da lâmpada.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES



1. Não toque nesta área.

PW000119

AVISO

As lâmpadas do farol dianteiro ficam muito quentes. Por conseguinte, mantenha os produtos inflamáveis afastados de uma lâmpada do farol dianteiro acesa e não toque na lâmpada até esta ter arrefecido.

3. Coloque uma nova lâmpada do farol dianteiro e fixe-a com o respectivo suporte.


PC000104

PRECAUÇÃO:

Tenha cuidado para não danificar as seguintes peças:

- **Lâmpada do farol dianteiro**
Não toque na parte em vidro da lâmpada do farol dianteiro para evitar que se suje com óleo, caso contrário a transparência do vidro, a luminosidade da lâmpada e o seu tempo de duração serão adversamente afectados. Limpe minuciosamente quaisquer vestígios de sujidade e marcas de dedos utilizando um pano humedecido com álcool ou diluente.
- **Lente do farol dianteiro**
 - Não cole nenhum tipo de película colorida nem autocolantes na lente do farol dianteiro.
 - Não utilize uma lâmpada do farol dianteiro com um consumo em watts superior ao especificado.

4. Instale a cobertura da lâmpada do farol dianteiro e ligue o acoplador.
5. Solicite a um concessionário Yamaha que ajuste o feixe do farol dianteiro, caso necessário.



1. Parafuso (x 2)

PAU01623

Substituição da lâmpada da luz do travão/farolim traseiro


1. Retire a lente da luz do travão/farolim traseiro retirando os respectivos parafusos.
2. Retire a lâmpada defeituosa empurrando-a para dentro e rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
3. Introduza uma lâmpada nova no receptáculo, empurre-a para dentro e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio até que pare.
4. Instale a lente colocando os respectivos parafusos.

PC000108

PRECAUÇÃO:

Não aperte demasiado os parafusos pois a lente poderá partir.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES



1. Parafuso

PAU03497

Substituição de uma lâmpada do sinal de mudança de direcção

1. Retire a lente do sinal de mudança de direcção removendo o respectivo parafuso.
2. Retire a lâmpada defeituosa empurrando-a para dentro e rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
3. Introduza uma lâmpada nova no receptáculo, empurre-a para dentro e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio até que pare.
4. Instale a lente colocando o respectivo parafuso.

PCA00065

PRECAUÇÃO:

Não aperte demasiado o parafuso pois a lente poderá partir.

PAU01579

Suporte do motociclo

Uma vez que este modelo não está equipado com um cavalete central, tenha em consideração as seguintes precauções quando remover a roda dianteira e a roda traseira ou quando efectuar outro tipo de manutenção para a qual seja necessário colocar o motociclo na posição vertical. Assegure-se de que o motociclo se encontra numa posição estável e nivelada antes de iniciar qualquer procedimento de manutenção. Para obter uma maior estabilidade, pode ser colocada uma caixa robusta em madeira por baixo do motor.


Realização de serviços na roda dianteira

1. Estabilize a traseira do motociclo através da utilização de um cavalete para motociclo ou, se não possuir um cavalete adicional, através da colocação de um macaco por baixo do chassis à frente da roda traseira.
2. Levante a roda dianteira do chão utilizando um cavalete de motociclo.

Realização de serviços na roda traseira

Levante a roda traseira do chão através da utilização de um cavalete de motociclo ou, se não possuir um cavalete adicional, através da colocação de um macaco quer por baixo de cada um dos lados do chassis à frente da roda traseira quer por baixo de cada um dos lados do braço oscilante.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES



1. Cabo do velocímetro
2. Cavilha (x 2)
3. Guarda-lamas dianteiro
4. Cavilha (x 2)
5. Pinça do travão
6. Prendedor do tubo do travão

PAU03582

Roda dianteira

Remoção da roda dianteira


PW000122



AVISO

- É aconselhável ser um concessionário Yamaha a fazer a manutenção à roda.
- Apoie bem o motociclo para que não haja o perigo deste tombar.

1. Desligue o cabo do velocímetro da roda dianteira.



1. Guarda-lamas dianteiro
2. Cavilha (x 2)
3. Cavilha de aperto do eixo da roda dianteira
4. Eixo da roda
5. Cavilha (x 2)
6. Pinça do travão
7. Prendedor do tubo do travão

2. Retire o guarda-lamas dianteiro retirando as respectivas cavilhas.
3. Desaperte a cavilha de aperto do eixo da roda dianteira, seguida do eixo da roda e das cavilhas da pinça do travão.
4. Levante a roda dianteira do chão de acordo com o procedimento descrito na página 6-39.
5. Retire os prendedores do tubo do travão de cada lado retirando as respectivas cavilhas.


6. Retire as pinças do travão de cada lado retirando as respectivas cavilhas.
7. Puxe o eixo da roda para fora, retire o módulo de engrenagens do velocímetro e retire a roda.

PCA00046

PRECAUÇÃO:

Não accione o travão depois de retirar as pinças do travão, caso contrário as pastilhas do travão serão forçadas a fechar.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES



1. Módulo de engrenagens do velocímetro
2. Fenda
3. Retentor do módulo de engrenagens do velocímetro

PAU04196

Instalação da roda dianteira

1. Instale o módulo de engrenagens do velocímetro no cubo da roda de modo a que os prolongamentos se engremem nas fendas.
2. Levante a roda entre as pernas da forquilha.

NOTA:

Certifique-se de que a fenda do módulo de engrenagens do velocímetro se encaixa sobre o retentor na perna da forquilha.

3. Introduza o eixo da roda.
4. Desça a roda dianteira de modo a que fique apoiada no solo.

5. Instale as pinças do travão colocando as respectivas cavilhas.

NOTA:

Certifique-se de que existe espaço suficiente entre as pastilhas do travão antes de instalar as pinças nos discos do travão.

6. Aperte o eixo da roda seguido da cavilha de aperto do eixo da roda dianteira e, finalmente, as cavilhas da pinça do travão em conformidade com os binários especificados.

Binários de aperto:

Eixo da roda:

65 Nm (6,5 m-kgf)


Cavilha de aperto do eixo da roda dianteira:

20 Nm (2,0 m-kgf)

Cavilha da pinça do travão:

40 Nm (4,0 m-kgf)

7. Instale os prendedores do tubo do travão colocando as respectivas cavilhas.
8. Ligue o cabo do velocímetro.
9. Instale o guarda-lamas dianteiro colocando as respectivas cavilhas.
10. Exerça força no sentido descendente sobre o guiador várias vezes para verificar se a forquilha está a funcionar devidamente.



1. Porca do eixo
2. Guia do eixo da roda esquerda
3. Contraporca
4. Porca ajustadora da folga da corrente de transmissão
5. Eixo da roda

PAU04197

Roda traseira

Remoção da roda traseira


PW000122



AVISO


- É aconselhável ser um concessionário Yamaha a fazer a manutenção à roda.
- Apoie bem o motociclo para que não haja o perigo deste tombar.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES




1. Contrapino
2. Porca
3. Cavilha
4. Tirante de binário do travão

1. Desaperte a porca do eixo da roda, a porca do tirante de binário do travão no braço da pinça do travão e as cavilhas da pinça do travão.
2. Levante a roda traseira do chão de acordo com o procedimento descrito na página 6-39.



1. Cavilha (x 2)
2. Guia do eixo da roda direita
3. Retire a porca do eixo e a guia esquerda do eixo das rodas e, de seguida, retire a pinça do travão retirando as respectivas cavilhas.
4. Desligue o tirante de binário do travão do braço da pinça do travão retirando o contrapino, a porca e a cavilha.
5. Desaperte a contraporca e a porca ajustadora da folga da corrente de transmissão de ambos os lados do braço oscilante.
6. Empurre a roda para a frente e retire a corrente de transmissão do carreto traseiro.

NOTA: _____
A corrente de transmissão não precisa de ser desmontada para se remover e instalar a roda.




1. Braço da pinça do travão
7. Retire o eixo da roda juntamente com a guia direita do eixo das rodas, retire o braço da pinça do travão e depois retire a roda.

PCA00048

PRECAUÇÃO: _____
Não accione o travão depois da roda ter sido retirada juntamente com o disco do travão, caso contrário as pastilhas do travão serão forçadas a fechar.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

PAU03087



PAU04283

Instalação da roda traseira

1. Instale a roda, a guia direita do eixo das rodas e o braço da pinça colocando o eixo da roda do lado direito.
2. Instale a corrente de transmissão no carreto traseiro e, depois, instale a guia esquerda do eixo das rodas e a porca do eixo.
3. Instale a pinça do travão colocando as respectivas cavilhas e, de seguida, ligue o tirante de binário do travão ao braço da pinça do travão colocando a cavilha e a porca.

NOTA:

Certifique-se de que existe espaço suficiente entre as pastilhas do travão antes de instalar a pinça do travão no disco do travão.

4. Ajuste a folga da corrente de transmissão. (Consulte a página 6-29 para obter instruções relativas aos procedimentos de ajuste da folga da corrente de transmissão.)
5. Desça a roda traseira de modo a que fique apoiada no solo.
6. Aperte a porca do eixo, as cavilhas da pinça do travão e a porca do tirante de binário do travão em conformidade com os binários especificados.

Binários de aperto:

Porca do eixo:

117 Nm (11,7 m-kgf)

Cavilha da pinça do travão:

40 Nm (4,0 m-kgf)

Porca do tirante de binário do travão:

30 Nm (3,0 m-kgf)

7. Instale um novo contrapino na cavilha do tirante de binário do travão.

PWA00051



AVISO

Use sempre um contrapino novo para a cavilha do tirante de binário do travão.

Detecção e resolução de problemas

Embora os motociclos Yamaha sejam submetidos a uma inspeção minuciosa antes do envio da fábrica, poderão ocorrer alguns problemas durante a sua utilização. Qualquer problema nos sistemas de combustível, compressão ou ignição, por exemplo, poderão provocar um fraco arranque e perda de potência.

As seguintes tabelas de detecção e resolução de problemas apresentam procedimentos fáceis e rápidos para verificar você mesmo estes sistemas vitais. No entanto, caso o seu motociclo precise de qualquer reparação, leve-o a um concessionário Yamaha, cujos técnicos habilitados possuem as ferramentas, experiência e conhecimentos necessários para assistir devidamente o motociclo.

Utilize apenas peças sobresselentes genuínas da Yamaha. As peças não originais poderão parecer-se com as da Yamaha, mas são frequentemente inferiores, possuem um tempo de duração mais curto e podem levar a despesas de reparação elevadas.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

PAU02990

Tabelas de detecção e resolução de problemas

Problemas no arranque ou fraco desempenho do motor


PW000125




AVISO

Mantenha afastado de chamas desprotegidas e não fume enquanto estiver a verificar ou a trabalhar no sistema de combustível.


1. Combustível




2. Compressão



3. Ignição



4. Bateria




MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

Sobreaquecimento do motor

PW000070

AVISO

- Não retire a tampa do radiador enquanto o motor e o radiador estiverem quentes. O fluido muito quente e o vapor podem ser expelidos sob pressão, podendo provocar graves ferimentos. Certifique-se de que aguarda até que o motor tenha arrefecido.
- Depois de retirar o parafuso retentor da tampa do radiador, coloque um pedaço de pano espesso, tal como uma toalha, sobre a tampa do radiador, e depois rode lentamente a tampa no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até esta parar para permitir o escape de qualquer pressão residual. Quando o ruído sibilante parar, prima a tampa enquanto a roda no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e, de seguida, retire a tampa.



NOTA:

Caso não tenha líquido refrigerante, pode utilizar temporariamente água da torneira, desde que seja substituída pelo líquido refrigerante recomendado logo que possível.

CUIDADOS E ARMAZENAGEM DO MOTOCICLO

Cuidados	7-1
Armazenagem	7-4

Cuidados

Embora a concepção aberta de um motociclo revele o encanto da tecnologia, torna-o também mais vulnerável. Poderá desenvolver-se ferrugem e corrosão mesmo que sejam utilizados componentes de alta qualidade. Embora um tubo de escape enferrujado possa passar despercebido num carro, este influencia negativamente o aspecto geral de um motociclo. Um cuidado frequente e adequado não só vai ao encontro dos termos da garantia, como também influencia na manutenção de um bom aspecto do seu motociclo, aumentando o tempo de vida e otimizando o desempenho.

Antes da limpeza

1. Tape a saída do silencioso com um saco de plástico depois do motor ter arrefecido.
2. Certifique-se de que todas as tampas e coberturas, assim como todos os acopladores e conectores eléctricos, incluindo as tampas da vela de ignição, estão bem fixos.
3. Retire a sujidade extremamente entranhada, como por exemplo óleo queimado no cárter, com um desengordurante e uma escova, mas nunca aplique este tipo de produto nos vedantes, anilhas, carretos, corrente de transmissão e eixos da roda. Enxágue sempre a sujidade e o desengordurante com água.

Limpeza

PCA00010

PRECAUÇÃO:

- Evite utilizar agentes de limpeza das rodas demasiado ácidos, especialmente em rodas de raio. Se este tipo de produtos for utilizado em sujidade de difícil remoção, não deixe o agente de limpeza sobre a área afectada durante mais tempo do que o recomendado. Além disso, enxágue minuciosamente a área com água, seque-a imediatamente e aplique um spray anti-corrosão.
- Uma limpeza inadequada poderá danificar os pára-ventos, capotas, painéis e outras peças plásticas. Utilize um pano ou esponja macia limpa com um detergente suave e água para limpar os plásticos.

CUIDADOS E ARMAZENAGEM DO MOTOCICLO

- Não utilize nenhum produto químico forte nas peças em plástico. Evite utilizar panos ou esponjas que tenham estado em contacto com produtos de limpeza fortes ou abrasivos, solvente ou diluente, combustível (gasolina), produtos antiferrugem ou de remoção da ferrugem, líquido do travão, anti-congelante ou electrólito.
- Não utilize lavagem de alta pressão nem a vapor uma vez que estas podem provocar a infiltração de água e deterioração nas áreas seguintes: vedantes (dos rolamentos da roda e do braço oscilante, forquilha e travões), componentes eléctricos (acopladores, conectores, instrumentos, interruptores e luzes), tubos de respiração e ventoinhas.

- Para motocicletas equipadas com um pára-vento: não utilize agentes de limpeza fortes ou esponjas duras pois estes causarão embaciamento ou arranhões. Alguns compostos de limpeza para plásticos podem deixar riscos no pára-vento. Teste o produto numa pequena parte oculta do pára-vento para se assegurar que não deixa ficar marcas. Se o pára-vento ficar riscado, utilize um composto de polimento de qualidade para plástico após a lavagem.

Após a utilização normal

Retire a sujidade com água morna, um detergente suave e uma esponja macia limpa e, finalmente enxagúe totalmente com água limpa. Utilize uma escova de dentes ou uma escova para limpar garrafas nas áreas de difícil acesso. A sujidade de difícil remoção e os insectos serão facilmente removidos se a área for coberta por um pano húmido durante alguns minutos antes de fazer a limpeza.

Após a condução do veículo à chuva, perto do mar ou em estradas nas quais foi espalhado sal

Uma vez que o sal do mar ou o sal espalhado nas estradas durante o Inverno é extremamente corrosivo quando misturado com água, realize os passos a seguir explicados após cada viagem à chuva, perto do mar ou em estradas nas quais foi espalhado sal.

NOTA: _____

O sal espalhado nas estradas durante o Inverno, poderá permanecer no piso até à Primavera.

1. Limpe o motociclo com água fria e um detergente suave, depois do motor ter arrefecido.

PCA00012

PRECAUÇÃO: _____

Não utilize água morna pois esta aumenta a acção corrosiva do sal.

2. Aplique um spray anti-corrosão em todas as superfícies metálicas, incluindo as cromadas e niqueladas, para evitar a corrosão.

CUIDADOS E ARMAZENAGEM DO MOTOCICLO

Após a limpeza

1. Seque o motociclo com uma camurça ou um pano absorvente.
2. Seque imediatamente a corrente de transmissão e lubrifique-a para evitar que enferruje.
3. Utilize um produto de polir crómio para dar brilho a peças de crómio, alumínio e aço inoxidável, incluindo o sistema de escape. (Mesmo a descoloração dos sistemas de escape em aço inoxidável induzida termicamente pode ser removida através de polimento.)
4. Para evitar a corrosão, é recomendada a aplicação de um spray anti-corrosão em todas as superfícies metálicas, incluindo as cromadas e niqueladas.
5. Utilize um óleo em spray como agente de limpeza universal para remover qualquer sujidade remanescente.
6. Retoque pequenos danos na pintura provocados por pedras, etc.
7. Encere todas as superfícies pintadas.
8. Deixe o motociclo secar completamente antes de o armazenar ou tapan.

PWA00001

AVISO

- **Certifique-se de que não existe óleo ou cera nos travões ou nos pneus. Caso necessário, limpe os discos do travão e os revestimentos do travão com um agente de limpeza de discos do travão normal ou acetona, e lave os pneus com água morna e um detergente suave.**
- **Antes de conduzir o motociclo teste o desempenho dos travões e o comportamento nas curvas.**

PCA00013

PRECAUÇÃO:

- **Aplique óleo em spray ou cera com moderação e certifique-se de que limpa qualquer excesso.**
- **Nunca aplique óleo ou cera em peças de borracha e plástico, trate-as com um produto de tratamento adequado.**
- **Evite utilizar compostos de polimento abrasivos pois estes desgastariam a pintura.**

NOTA:

Consulte um concessionário Yamaha para obter conselhos sobre quais os produtos a utilizar.

Armazenagem

Curto prazo

Armazene sempre o seu motociclo num local fresco e seco e, se necessário, utilize uma cobertura porosa para o proteger do pó.

PCA00014

PRECAUÇÃO:

- **Guardar o motociclo num compartimento com fraca ventilação ou tapá-lo com um oleado, enquanto este se encontra ainda molhado, permitirá a infiltração de água e humidade o que provocará o aparecimento de ferrugem.**
- **Para prevenir a corrosão, evite caves húmidas, estúbulos (devido à presença de amónia) e áreas onde estejam armazenados químicos fortes.**

Longo prazo

Antes de armazenar o seu motociclo durante vários meses:

1. Siga todas as instruções referidas na secção “Cuidados” deste capítulo.
2. Para motociclos equipados com uma torneira de combustível com posição de fecho (“OFF”), coloque a torneira nesta posição.
3. Drene o depósito de nível constante desapertando a cavilha de drenagem, o que evitará a acumulação de resíduos de combustível. Verta o combustível drenado no depósito de combustível.
4. Encha o depósito de combustível e adicione estabilizador de combustível (se disponível) para evita que o depósito enferruje e que o combustível se deteriore.
5. Execute os passos que se seguem para proteger os cilindros, os anéis do pistão, etc. da corrosão.

- a. Retire as tampas das velas de ignição e as velas.
- b. Verta uma colher de chá de óleo do motor na cavidade de cada uma das velas de ignição.
- c. Coloque as tampas das velas de ignição nas respectivas velas, e coloque as velas na cabeça de cilindros de modo a que os eléctrodos fiquem ligados à terra. (Isto limitará a produção de faíscas durante o passo seguinte.)
- d. Coloque várias vezes o motor em funcionamento utilizando o motor de arranque. (Esta acção revestirá as paredes do cilindro com óleo.)
- e. Retire as tampas das velas de ignição e, de seguida, instale as velas de ignição e as respectivas tampas.

PWA00003



AVISO

Para evitar danos ou ferimentos provocados por faíscas, certifique-se de que liga os eléctrodos da vela de ignição à terra enquanto liga o motor.

CUIDADOS E ARMAZENAGEM DO MOTOCICLO

6. Lubrifique todos os cabos de controlo e pontos articulados de todas as alavancas e pedais assim como do des-canso lateral/cavalete central.
7. Verifique e, se necessário, corrija a pressão de ar do pneu, e finalmente levante o motociclo de modo a que ambas as rodas fiquem fora do solo. Como alternativa, rode um pouco as rodas todos os meses para evitar que os pneus se degradem.
8. Tape a saída do silencioso com um saco de plástico para evitar a entrada de humidade.
9. Retire a bateria e carregue-a totalmente. Guarde-a num local fresco e seco e carregue-a uma vez por mês. Não guarde a bateria num local excessivamente frio ou quente (temperatura inferior a 0 °C ou superior a 30 °C). Para obter mais informações relativamente ao acondicionamento da bateria, consulte a página 6-35.

NOTA: _____
Antes de armazenar o motociclo, deverá fazer todas as reparações necessárias.


Especificações	8-1
Tabela de conversão	8-5

Especificações

Modelo	YZF600R
Dimensões	
Comprimento total	2.145 mm (excepto F, E, I, GR)
	2.060 mm (F, E, I, GR)
Largura total	725 mm
Altura total	1.190 mm
Altura do assento	805 mm
Distância entre os eixos	1.415 mm
Distância mínima do chão	135 mm
Raio mínimo de viragem	3.200 mm
Peso básico (com os depósitos de óleo e de combustível cheios)	
	212 kg (excepto A, CH, S)
	214 kg (A, CH, S)
Motor	
Tipo	4 tempos, arrefecido a líquido, DOHC
Disposição do cilindro	4 cilindros paralelos inclinados para a frente
Cilindrada	599 cm ³
Diametro × curso	62,0 × 49,6 mm
Relação de compressão	12:1
Sistema de arranque	Motor de arranque eléctrico
Sistema de lubrificação	Cárter em banho de óleo

Óleo de motor

Tipo



Classificação do óleo de motor recomendado

Classificação API SE, SF, SG ou superior

PRECAUÇÃO:

Certifique-se de utilizar óleos de motor que não contêm modificadores antifricção. Óleos de motor para automóveis de passageiros (frequentemente com o rótulo “ENERGY CONSERVING II”) contêm aditivos antifricção que irão causar o deslizamento da embraiagem e/ou da embraiagem do motor de arranque, resultando em redução da vida útil do componente e desempenho insatisfatório do motor.

Quantidade	
Sem substituição do cartucho do filtro de óleo	2,6 L
Com substituição do cartucho do filtro de óleo	2,9 L
Quantidade total (motor seco)	3,5 L
Capacidade do sistema de refrigeração (quantidade total)	1,95 L
Filtro de ar	Elemento de tipo húmido
Combustível	
Tipo	APENAS GASOLINA NORMAL SEM CHUMBO
Capacidade do depósito de combustível	19 L
Quantidade reserva	3,1 L
Carburador	
Fabricante	KEIHIN
Modelo × quantidade	CVKD36 × 4
Vela de ignição	
Fabricante/modelo	NGK / CR9E ou DENSO / U27ESR-N
Folga	0,7–0,8 mm

Tipo de embraiagem	Húmida, multidisco
Transmissão	
Sistema primário de redução	Engrenagem de dentes
Relação primária de redução	1,708
Sistema secundário de redução	Transmissão de corrente
Relação secundária de redução	3,133
Número de dentes da corrente articulada de transmissão (dianteira/traseira)	15/47
Tipo de transmissão	6 velocidades de engrenagem constante
Operação	Com o pé esquerdo
Relação das velocidades	
	1. ^a 2,846
	2. ^a 1,947
	3. ^a 1,545
	4. ^a 1,333
	5. ^a 1,190
	6. ^a 1,074
Quadro	
Tipo de quadro	Duplo berço
Ângulo de avanço	25°
Cauda	97 mm

ESPECIFICAÇÕES

Pneus

Dianteiro

Tipo	Pneu sem câmara de ar
Dimensão	120/60 ZR17 (55 W) 120/60 ZR17 M/C (55 W)
Fabricante/modelo	Bridgestone / BT57F Dunlop / D204F Metzeler / MEZ1 FRONT Michelin / MACADAM 90X

Traseiro

Tipo	Pneu sem câmara de ar
Dimensão	160/60 ZR17 (69 W) 160/60 ZR17 M/C (69W)
Fabricante/modelo	Bridgestone / BT57 Dunlop / D204 Metzeler / MEZ1 Michelin / MACADAM 90X

Carga máximo*

180 kg (excepto A, CH, S)
178 kg (A, CH, S)

Pressão de ar do pneu (medida con os pneus frios)

Até 90 kg*

Dianteiro	225 kPa (2,25 kgf/cm ² , 2,25 bar)
Traseiro	250 kPa (2,50 kgf/cm ² , 2,50 bar)

90 kg–máximo*

Dianteiro	250 kPa (2,50 kgf/cm ² , 2,50 bar)
Traseiro	290 kPa (2,90 kgf/cm ² , 2,90 bar)

Condução a alta velocidade

Dianteiro	250 kPa (2,50 kgf/cm ² , 2,50 bar)
Traseiro	290 kPa (2,90 kgf/cm ² , 2,90 bar)

* Peso total do condutor, do passageiro, da carga e acessórios

Rodas

Dianteira

Tipo	Roda de liga
Dimensão	17 × MT 3,50 17 M/C × MT 3,50

Traseira

Tipo	Roda de liga
Dimensão	17 × MT 5,00 17 M/C × MT 5,00

Travão

Dianteiro

Tipo	Travão de disco duplo
Operação	Com a mão direita
Fluido	DOT 4

Traseiro		
Tipo	Travão de disco simples	
Operação	Com o pé direito	
Fluido	DOT 4	
Suspensão		
Dianteira	Forquilha telescópica	
Traseira	Braço oscilante (suspensão em cadeia)	
Mola/amortecedor choques		
Dianteiro	Mola helicoidal / amortecedor a óleo	
Traseiro	Mola helicoidal / amortecedor de óleo-gás	
Curso da roda		
Dianteira	130 mm	
Traseira	120 mm	
Sistema eléctrico		
Sistema de ignição	T.C.I. (digital)	
Sistema de carregamento		
Tipo	Magnetodínamo AC	
Saída padrão	14 V, 18,5 A 5.000 rpm	
Bateria		
Modelo	YTX12-BS	
Voltagem, capacidade	12 V, 10 Ah	

Tipo de farol	Lâmpada de quartzo (halogénea)
Voltagem/wattagem × quantidade das lâmpadas	
Farol dianteiro	12 V, 60/55 W × 1
Luz do travão/farolim travão	12 V, 5/21 W × 1
Luz de mudança de direcção	12 V, 21 W × 4
Luz auxiliar	12 V, 4 W × 1
Iluminação do contador	12 V, 1,7 W × 4
Indicador luminoso de ponto morto	12 V, 3,4 W × 1
Indicador luminoso de máximos	12 V, 3,4 W × 1
Luz de advertência do nível de óleo	12 V, 3,4 W × 1
Indicador luminoso de mudança de direcção	12 V, 3,4 W × 1
Luz de advertência do nível de combustível	12 V, 3,4 W × 1
Fusíveis	
Fusível principal	30 A
Fusível do farol dianteiro	20 A
Fusível do sistema de sinalização	15 A
Fusível da ventoinha do radiador	7,5 A
Fusível da ignição	7,5 A

ESPECIFICAÇÕES

PAU03941

Tabela de conversão

Todos dados de especificação deste manual encontram-se enumerados em SI e UNIDADES MÉTRICAS.

Utilize esta tabela para converter os valores do sistema MÉTRICO para valores no sistema IMPERIAL.

Exemplo:

VALOR NO SISTEMA MÉTRICO	FACTOR DE CONVERSÃO	=	VALOR NO SISTEMA IMPERIAL
2 mm	× 0,03937	=	0,08 pol

Tabela de conversão

SISTEMA MÉTRICO PARA SISTEMA IMPERIAL			
	Unidade no sistema métrico	Factor de conversão	Unidade no sistema imperial
Binário	m-kgf m-kgf cm-kgf cm-kgf	× 7,233 × 86,794 × 0,0723 × 0,8679	lb-pés lb-pol. lb-pés lb-pol.
Peso	kg g	× 2,205 × 0,03527	lb onças
Velocidade	km/h	× 0,6214	milhas/h
Distância	km	× 0,6214	milhas
	m	× 3,281	pés
	m	× 1,094	jardas
	cm mm	× 0,3937 × 0,03937	pol. pol.
Volume, Capacidade	cc (cm ³)	× 0,03527	onças (liq. IMP)
	cc (cm ³)	× 0,06102	pol.-cúbicas
	L (litro)	× 0,8799	qt (liq. IMP)
	L (litro)	× 0,2199	gal (liq. IMP)
Vários	kgf/mm	× 55,997	pol./lb
	kgf/cm ² °C	× 14,2234 × 1,8 + 32	psi (pol/lb ²) °F

INFORMAÇÕES PARA O CONSUMIDOR

Números de identificação	9-1
Número de identificação da chave	9-1
Número de identificação do veículo	9-1
Etiqueta do modelo	9-2

Números de identificação


PAU02944

Registe o número de identificação da chave, o número de identificação do veículo e a informação da etiqueta do modelo nos espaços fornecidos a seguir para que sirvam de auxiliares sempre que encomende peças sobresselentes a um concessionário Yamaha ou para referência caso o veículo seja roubado.

1. NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DA CHAVE:

2. NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO:

3. INFORMAÇÃO DA ETIQUETA DO MODELO:




1. Número de identificação da chave

PAU01041

Número de identificação da chave

O número de identificação da chave está gravado na respectiva etiqueta. Registe este número no espaço fornecido para esse efeito neste manual e utilize-o como referência para quando encomendar uma nova chave.



1. Número de identificação do veículo


PAU01043

Número de identificação do veículo

O número de identificação do veículo está gravado no tubo dianteiro da direção. Registe este número no espaço fornecido para esse efeito neste manual.

NOTA: _____

O número de identificação do veículo é utilizado para identificar o seu motociclo e pode ser utilizado para registá-lo na direção-geral de viação da sua área.



1. Etiqueta do modelo

PAU01050

Etiqueta do modelo

A etiqueta do modelo está colocada no chassi por baixo do assento. (Consulte a página 3-11 para obter instruções relativas aos procedimentos de remoção e instalação do assento.) Registe a informação constante nesta etiqueta no espaço providenciado para esse efeito neste manual. Esta informação será necessária para encomendar peças sobresselentes a um concessionário Yamaha.

ÍNDICE REMISSIVO

A

Alarme antifurto	3-5
Alavanca da embraiagem	3-7
Alavanca da embraiagem, ajuste da folga	6-25
Alavanca do motor de arranque (afogador)	3-11
Alavancas do travão e da embraiagem, verificação e lubrificação	6-32
Amortecedor de choques com mola, ajuste	3-15
Armazenagem	7-4
Arranque a quente	5-3
Assento	3-11

B

Bateria	6-35
---------------	------

C

Cabos, verificação e lubrificação	6-31
Capotas, remoção e instalação	6-5
Carburadores, ajuste	6-19
Colocação do motor em funcionamento	5-1
Combustível	3-9
Compartimento de armazenagem	3-12
Conduta de entrada de ar	6-19
Consumo de combustível, sugestões para a redução	5-4
Corrente de transmissão, lubrificação	6-30
Cuidados	7-1

D

Descanso lateral	3-18
Descanso lateral, verificação e lubrificação	6-32
Deteção e resolução de problemas	6-43
Direcção, verificação	6-33
Dispositivo de auto-diagnóstico	3-4

E

Elemento do filtro de ar, limpeza	6-17
Especificações	8-1
Estacionamento	5-6
Etiqueta do modelo	9-2

F

Folga da corrente de transmissão	6-29
Folga da corrente de transmissão, ajuste	6-29
Verificação	6-29
Folga das válvulas, ajuste	6-20
Folga do cabo do acelerador, ajuste	6-20
Forquilha dianteira, ajuste	3-13
Forquilha dianteira, verificação	6-33
Fusíveis, substituição	6-36

I

Indicador da temperatura do refrigerante	3-5
Indicadores luminosos e luzes de advertência	3-2
Indicador luminoso de máximos	3-3
Indicador luminoso de mudança de direcção	3-3
Indicador luminoso de ponto morto	3-2

Informações de segurança	1-1
Interruptor da buzina	3-6
Interruptor da luz do travão traseiro, ajuste	6-26
Interruptor das luzes	3-6
Interruptor de arranque	3-6
Interruptor de farol alto/baixo	3-5
Interruptor de paragem do motor	3-6
Interruptor de ultrapassagem	3-5
Interruptor do sinal de mudança de direcção	3-6
Interruptores do guiador	3-5
Interruptor principal/bloqueio da direcção	3-1

J

Jogo de ferramentas	6-1
---------------------------	-----

L

Lâmpada da luz do travão/ farolim traseiro, substituição	6-38
Lâmpada do farol dianteiro, substituição	6-37
Lâmpada do sinal de mudança de direcção, substituição	6-39
Líquido do travão, mudança	6-28
Líquido refrigerante	6-13
Substituição	6-14
Verificação	6-13

Lista de verificações prévias à utilização	4-1
Localização das peças	2-1
Luz de advertência do nível de combustível	3-3
Luz de advertência do nível de óleo	3-2
M	
Módulo de velocímetro	3-3
Mudança de velocidades	5-3
N	
Nível de líquido do travão, verificação ...	6-27
Número de identificação da chave	9-1
Número de identificação do veículo	9-1
Números de identificação	9-1
O	
Óleo do motor e cartucho do filtro de óleo	6-10
P	
Pastilhas do travão, verificação	6-27
Pedais do travão e de mudança de velocidades, verificação e lubrificação	6-31
Pedal de mudança de velocidades	3-7
Pedal do travão	3-8
Pedal do travão, ajuste da posição	6-25
Pneus	6-21
Pontos de mudança de velocidade recomendados (apenas para a Suíça) ...	5-4
Prendedores da correia de bagagem	3-18
Punho e cabo do acelerador, verificação e lubrificação	6-31

R	
Roda (dianteira)	6-40
Instalação	6-41
Remoção	6-40
Rodagem de amaciamento do motor	5-5
Rodas	6-24
Roda (traseira)	6-41
Instalação	6-43
Remoção	6-41
Rolamentos de roda, verificação	6-34
S	
Sistema de corte do circuito de ignição	3-19
Suporte do capacitor	3-12
Suporte do motociclo	6-39
Suspensão dianteira e traseira, ajustes	3-17
Suspensão traseira, lubrificação	6-32
T	
Tabela de conversão	8-5
Tabela de lubrificação e manutenção periódica	6-2
Tabelas de detecção e resolução de problemas	6-44
Tampa do depósito de combustível	3-8
Taquímetro	3-4
Tubo de respiração do depósito de combustível (apenas Alemanha)	3-10
Tubo de ventilação de ar, verificação	6-18

V	
Velas de ignição, verificação	6-8
Velocidade de ralenti do motor	6-19



IMPRESSO EM PAPEL RECICLADO

PRINTED IN JAPAN
2001 . 9 - 0.3 × 1 CR
(P)